白熱ペンダント器具

取扱説明書　GLITTERS

yamagiwa

このたびは、YAMAGIWA の照明器具をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。
お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目　次

１ページ：照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意
２ページ：部品名称
３ページ：器具の取付方法及び定格表
４ページ：照明器具ご使用についての安全上の語中
　　保守とお手入れ・アフターサービス

照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

⚠警 告

火災のおそれがあります
◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。

落下によるけがのおそれがあります
◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
◇器具の取付は、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐えるところに確実に行ってください。
　強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります
◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
◇器具の取付けの際には、必ず電源を切ってください。

火災のおそれがあります
◇器具に表示されている以外のランプは取付ないでください。

落下によるけがのおそれがあります
◇取付部のまわりに極端な突出部のある所に、器具を取付けないでください。

⚠注 意

◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
◇器具取付の際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
◇取付けた器具を説明書に従わず無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
◇灯具の着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。
◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
◇この器具は屋内用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
◇器具取付の際は、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。
◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
◇周囲環境温度は０℃～３５℃の間でご使用ください。
◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、短寿命、落下の原因になることがあります。

お 願 い

電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠警 告

感電のおそれがあります
◇器具の交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする時）には、速やかに電源を切って
　お買い上げの販売店にご相談ください。

感電・火災のおそれがあります
◇器具及び部品の改造をしないでください。
◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。

火災のおそれがあります
◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。
　又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。

⚠注 意

◇器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
　器具落下によるけがの原因となることがあります。

◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（６ケ月に１回程度）清掃、点検してください。
　器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、着脱、がないかお調べください。
◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電・火災の原因となることがあります。
　絶対になさらないでください。

◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。
　器具の変形や火災の原因となることがあります。
◇照明器具には寿命があります。設置後およそ８～１０年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。
　３～５年に１回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。
（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は１０年です。使用条件は周囲温度30℃、1日１０時間点灯、年間３，０００時間点灯。ＪＩＳ Ｃ８１０５－１解説による）

保守とお手入れ

⚠ 注意	必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

お 願 い

◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
　変色・破損の原因となります。　汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、
　乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。
◇ぬれた手で器具に触らないでください。
◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。

愛情点検

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

ナビダイヤル（全国共通番号）　0570−550−575

受付時間（土日祝を除く）１０：００～１７：００
中部地区、関西地区は各ショールームの営業日に準じます。

通話料はお客様の負担となります
ＰＨＳからは接続できません

http://www.yamagiwa.co.jp/

部品名称

図１



図２

図３

器具の取付方法

【施工のまえに】
■傾斜した天井には取付けできません。

※取付作業前に電源が切れていることを確認してください。

※取り付ける前に、以下の事を確認してください。
取付部の強度は器具質量に十分耐えるようにしてください。必要であれば補強材等を事前に施工してください。
（工事は電気工事店様へご依頼ください）

＜器具の取付方法＞

１・取付板に電源電線（別途）を通してから、ボルト（別途）にナット（別途）で固定します。（※ナットとワッシャーは付属していません）
※回転防止のために木ネジ（別途）で1か所以上、取付板を固定してください。
※回転防止用ネジは必ず補強材のある場所に施工してください。



２・ワイヤーを吊り下げる
事前に抜け防止金具を付属のワイヤーに通しておきます。（図３）
ワイヤーをの先端をワイヤー調整具に差し込みます。（図２）
二重落下防止のために、ワイヤー調整具を通したワイヤー先端に、付属のスリーブをカシメてください。

３・灯体（+フレーム）を取り付ける（図３）
吊り下げたワイヤーの端末金具を、フレームの切り欠き部に取り付けます（４か所）
抜け防止金具を下ろし、セットビスで固定します。

４・器具コードを天板に通し、付属のコード押さえを取り付けます。

５・電源電線（別途）と器具コードを結線します。
※結線には資格が必要です。必ず有資格者が行ってください。

６・天板を固定ネジ（２か所）で取付板に固定します。

７・ランプを取り付けます。（指定W数以外のランプは使用しないでください）

８・器具の高さを調整する場合は、ワイヤー調整具を緩めてワイヤーの長さを調整してください。（図４）
※作業は２人以上で行ってください。



図４

定格表

カタログ番号	型　番	使用電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ	質 量
１７５Ｐ２９４１	Ｓ７ＰＡ－１９Ｚ９－３０	１００Ｖ	１２０Ｗ	E17ミニクリプトンランプ40Wクリア×３	２１ｋｇ
１７５Ｐ２９４２	Ｓ７ＰＡ－２０Ｚ１－２０	１００Ｖ	８０Ｗ	E17ミニクリプトンランプ40Wクリア×２	１７ｋｇ
１７５Ｐ２９４３	Ｓ７ＰＡ－２１Ｚ７－１０	１００Ｖ	４０Ｗ	E17ミニクリプトンランプ40Wクリア×１	１４ｋｇ

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。