

取扱説明書

09MK-02B7

使用上の注意

- 小さなお子様がいらっしゃるご家庭では保護者の方のご注意をお願いします。
- 可動部分・取付部分を無理な方向へ強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。器具の破損や故障につながります。
- カタログ掲載写真や展示品と、若干色合いが異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

アフターサービスについて

- LEDの寿命等により点灯しなくなった場合、その他の故障につきましてもお預かりしての修理とさせていただきます。
まずはご購入店へご相談ください。
- 当社へ送って頂いても修理対応させていただきますが、当社までの送料はお客様のご負担となります。
- お見積もり等は、確認させていただいてからとなりますので、まずは、製品名と故障内容をご確認の上、お問い合わせください。

定格表

■ 本体 ■

カタログ番号	型番	カラー	光源	定格電圧・周波数	消費電力	器具寸法(mm)	質量	コード長さ(m)
555S7618B	09MK-02B7-AB	ブラック	3000K：電球色	AC100V 50Hz/60Hz	12.5W	幅：140 奥行：460 高：550	0.9kg	1.8 (ACアダプタ側)
555S7618W	09MK-02B7-AW	ホワイト						

■ ベース（別売） ■

カタログ番号	型番	カラー	器具寸法(mm)	質量
—	555REBIO/BASE/BK	ブラック	Φ 210 × H 54	2.8kg
—	555REBIO/BASE/WH	ホワイト		

※LEDの明るさ、光色には個体差があります。あらかじめご了承ください。
 ※ACアダプタは240Vまで対応していますが、海外でのご使用はお客様の責任にてお使いください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

アフターサービスのお問合せ



商品に関するご相談及びお問合せは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へご連絡ください。部品についてのお問合せは「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

弊社ホームページのお問合せフォームより
 ご相談ください。

<https://www.yamagiwa.co.jp/contact/>

※ お電話によるお問合せは承っておりません。



安全上のご注意

※ご使用前に、この《安全上のご注意》をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 ※この取扱説明書及び製品への表示では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。
 絵表示の意味と内容は次のようになっています。



警告

表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



〇〇してはいけません



さわってははいけません



〇〇してください



分解してはいけません



水場で使わない



電源プラグを抜く

設置上の注意



警告



本器具は、取扱説明書に従い設置してください。設置に不備があると、スタンドの転倒や落下によるケガや火災、感電事故の原因になります。



不安定な場所に設置しないでください。倒れたり、落ちたりして、火災やケガの原因となります。

※デスクスタンド、クランプに取付けのアームスタンド及びクリップ式のライトは、ベットやまくら元では使用できません。



注意



本器具（付属品を含む）は日本国内専用器具です。海外の規格には準拠しておりません。表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。器具の破損、故障の原因となることがあります。



本器具は一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気が多い場所や器具に水滴がかかる状態では使用しないでください。器具の破損、感電事故、漏電の原因となります。



器具と照らす物との距離は、本体表示または取扱説明書に従って十分な距離を取ってください。指定された距離より近すぎると、LEDの熱で照らされた物が変色や変形したり、火災の原因になります。



器具はたたみやカーテンなどの燃えやすい物が接触するような場所では使用しないでください。火災の原因となります。



表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。間違った場合、感電や火災の原因となることがあります。



調光器(ライトコントロール)との併用は出来ません。チラつきや立ち消え等の点灯不良や変形、調光器や照明器具の故障の原因になります。



硫化水素、リン、アンモニア、硫黄、炭素、酸、ほこり有毒ガスなどの発生するところでは使用しないでください。



警告



修理技術者以外の方が器具を分解したり、修理・改造は絶対に行わないでください。感電や漏電等の事故、故障の原因となります。



器具のすきまや放電穴等に金属類を差し込まないでください。感電事故の原因となります。

ご使用上の注意



注意



電源プラグの抜き差しは、必ずプラグを持って行ってください。コードを引っ張るとコードを傷め、ショートによる火災や感電事故の原因となることがあります。



点灯中にその場を離れる時やお出かけの際は、安全のためにスイッチを切ってください。転倒や落下した場合、火傷、ケガ、火災の原因になります。



傷んだコード(芯線の露出や断線)は、そのまま使用せず、直ちに電気店に交換修理をご依頼ください。傷んだまま使用を続けると、火災や感電事故の原因となります。



ご使用中、万が一器具の異常(発煙、異臭)が認められましたら直ちに使用を中止して電源スイッチを切り、異常状態のおさまったことを確かめてから、工事店、販売店又は当社のサービスに修理をご依頼ください。異常のまま使用すると火災や感電の原因となります。



温度がマイナスになる環境でのご使用は、動作が安定しない場合がございます。



濡れた手でさわらないでください。感電の原因となります。



点灯中や消灯直後のLEDとセードにはさわらないでください。火傷の原因となります。



殺虫剤・防水等のスプレーなどをかけないでください。器具の変色、変質の原因となります。



器具を布、紙など燃えやすい物でおおわないでください。過熱して器具の焼損、故障、変形、火災の原因となります。



コンセントに電源プラグを差し込んでゆるいときは、使用しないでください。過熱や火災の原因となります。



梱包時器具の電源コードは束ねて結束してあります、使用時は束ねたまま使用しないでください。過熱したり、火災の原因になります。



アーム式スタンドではアームにタオル等を掛けないでください。アームやジョイントを傷め、故障の原因となります。



温度の高温になる物(ストーブなど)の近くで使用しないでください。器具の変形や火災の原因となります。



電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、机などの家具と壁の間に挟んだりしないでください。コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。



電源コードの上に物を載せたり、踏んだりしないでください。コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。



点灯したまま器具を持ち運ばないでください。電源コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。

お手入れの注意



注意



安全に使用していただくために、定期的な清掃と点検をしてください。器具の汚れは乾いた柔らかい布、又は中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞って拭き取ってください。



お手入れするときは、必ず電源プラグを抜いてから取りかかってください。通電のまま行うと感電事故の原因となります。



濡れた手でさわらないでください。感電事故の原因となります。



消灯直後のLEDは熱いので、絶対に素手でさわらないでください。火傷の原因となります。




器具や付属品は水洗いしないでください。火災、感電事故の原因となります。



シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、クレンザー等は使用しないでください。器具に傷をつけたり、変色、変質の原因となります。

部品名称




クランプの取付方法

❗ クランプは平らで固い取付台に、しっかり取付けてください。取付け後、落下する恐れがないか、再度確かめてください。

❶ クランプ金具が取付台にピッタリつくまで押し込みます。


❷ しっかり締め付けます。



禁止 クランプの締めつけで、「締めキズ」がついては困る家具などを、取付台にしないでください。程度によっては財産価値を損なう場合が想定されます。



禁止 下図のような《不安定な取付け》はしないでください。落下した場合、火傷、ケガ、火災の原因になります。




器具本体の取付方法

❶ 器具本体のアームホルダ部をクランプに差し込んでください。


❷ 本体側とACアダプタ側のジャックをつないでください。

❸ ACアダプタをコンセントに差し込んでご使用ください。



調光スイッチについて

●調光スイッチをさわると下記の順番で繰り返します。




※初期点灯は100%で点灯しますが、ACアダプタを抜かない限り消灯時の状態を維持します。

●1秒以上長押しすると消灯します。

1秒以上長押し 消灯

セードとアームの位置調節



※ワイヤはアームの背面側でピンと張っている事をお確かめの上ご使用ください。




お願い 出荷時は固定した状態になっております。ご使用中にゆるんだ場合は軽くしめ直してご使用ください。調節ツマミを締め過ぎると、破損の原因となります。



警告 その際、調節ツマミは絶対にゆるめないでください。部品がはずれ故障・破損の原因になります。




禁止 使用回転範囲をこえた後方でアームを使用しないでください。アームやセードなどの重みでクランプが不安定になり落下、火傷、ケガ、火災の原因になります。



お取り扱い上のご注意



注意 アームとネックの折れ曲がる部分(矢印の箇所)をつかんでアームやネックを動かさないでください。手をはさむ恐れがあり危険です。




禁止 ベットやまくら元では使用しないでください。クランプが外れ落下した場合、火傷、ケガ、火災の原因になります。



禁止 クランプは樹脂製のため、屋外での使用や油、シンナーが付着したままで使用しないでください。割れが発生して落下した場合、火傷、ケガ、火災の原因になります。



禁止 カーテンなど、可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。



《ご注意ください》

- 付属のACアダプタ以外では使用しないでください。
- 本製品をご使用中、ラジオ等の音響機器への雑音やテレビ等の他の家電製品等の赤外線リモコンが作動しない場合がごくまれにあります。この場合はトラブルが発生しなくなる距離まで離してご使用ください。



お願い 点灯時は、光源を必ず物から15cm以上はなしてご使用ください。近づけ過ぎると火災の原因になります。



お願い 就寝時、外出時は、ACアダプタを抜いてください。

取扱説明書

555REBIO用フロアベース

お客様へ

このたびは、YAMAGIWAの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。
 でございます。この取扱説明書をよくごらんの上、正しくご使用ください。
 小さいお子さまがご使用の場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。

保管用
取説No.09Z001A1



照明器具ご使用についての安全上のご注意

ご不明な点がありましたら
販売店にご相談ください。

⚠ 警 告

	火災のおそれがあります ◇不安定な場所で使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 またカーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 ◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 また電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。 感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。	

⚠ 注 意

- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くとも内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）
- ◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。
 器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。
 定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。
 屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
 器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブおよびランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
 落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。
 感電・火災の原因となります。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
- 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
 - プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。
 発火・火災の原因となることがあります。



お 願 い

- ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- 点灯中および消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。


お読みになりましたらこの取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

対象品番: 5 5 5 R E B I O / F B / B K
: 5 5 5 R E B I O / F B / W H




支柱パイプを締め過ぎないようにご注意ください。

注意



支柱パイプをベースの穴に差し込み
軽く時計回りに回してネジ山が合っ
ていることを確認してから奥まで回し
固定してください。



フロアベースに差し込んだ商品の
電源コードをコード固定具の止め
部にはさみます。

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

保守とお手入れ

お 願 い

- ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。
- ◇ぬれた手で器具に触らないでください。



愛情点検

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

アフターサービスのお問合せ



商品に関するご相談及びお問合せは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえお買い上げいただきました販売店・工事店へご連絡ください。部品についてのお問合せは「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

弊社ホームページのお問合せフォームより
ご相談ください。

<https://www.yamagiwa.co.jp/contact/>

※ お電話によるお問合せは承っておりません。

