





www.nuura.com

- この度は、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧の上、正しくご使用ください。
- また、器具を譲渡される際には、必ずこの取扱説明書を合わせてお渡しくださるようお願いいたします。
- 取付電気工事が必要な場合には、電気工事店(有資格者)にお任せください。無資格者の工事は、法律で禁止されています。
- また、施行された工事店様は、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しくださるようお願いいたします。
- 破損が生じたり、異常を感じた場合には、すぐに電源を切り、お買い求めの販売店にご相談ください。



●組立方法

1. スタットを壁にネジで取り付けてください。
2. キャンピーをスタットにネジで取り付けてください。
3. 電球をソケットにしっかりと差し込み、ガラスグローブをセットしてください。

定格表

品名	定格電圧	入力電流	消費電力	光源	質量
MIIRA WALL OPTIC MIIRA WALL OPAL	100V 50/60Hz	0.023A	2.0W	G9 LED電球2W	0.9 kg

*規格及び外観は改良のため予告なしに変更することがあります。ご了承ください。

有限会社リンインクープ

〒162-0064 東京都新宿区市谷仲之町2-10 合羽坂テラス3F T 03-6323-8293

〒810-0062 福岡市中央区荒戸1-1-1 柴藤ビル2F T 092-725-8400

www.lynnbelys.com

info@lynnbelys.com