

保守とお手入れ

⚠ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。


お願い

器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン・アルコール等揮発物で拭いたり殺虫剤をかけないでください。
変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら柔らかい布で仕上げてください。
樹脂部はたいへん傷つきやすい素材です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
ぬれた手で灯具に触らないでください。



この器具のご使用にあたってのご注意

発熱体を器具の近くに置かないでください。**器具破損・性能劣化の原因**になります。
器具は0～40の所でご使用ください。不備がありますと、**器具破損・性能劣化の原因**になります。
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
必ず点検・交換をしてください。点検せずに長期間使い続けると、**感電・火災・発熱・性能劣化のおそれ**があります。
周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
器具に異常や不具合が起きた時は、ただちに電源を切り、お買い上げの販売店もしくは弊社営業所にご連絡ください。
安全のため小児が使用の際には、保護者が正しい使用方法を十分に教えてください。また、使用中にも、正しく使用しているか注意してください。
乳幼児の手の届かない所で使用・保管してください。
断熱材・防音材でおおわないでください。
器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
感電や火災の原因となることがあります。
器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かないでください。
火災の原因となります。
器具をご使用になるうえで、また保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具の落下によるけがの原因となることがあります。
明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
ご使用になるときは、器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
不備がありますと発火・火災の原因となることがあります。



お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

お問い合わせサイト

<http://www.yamagiwa.co.jp/contact>

お客様相談室

ナビダイヤル  **0570-550-575**
(全国共通番号)

受付時間：10:00～17:00

●土日祝・長期休暇・YAMAGIWA名古屋、YAMAGIWA大阪の定休日（一部地域のみ）を除きます。
おかけ間違いのないようお願いいたします。

通話料はお客様のご負担となります
PHSからは接続できません

取扱説明書 LEDスタンド ToFU LED Tokujin Yoshioka design




このたびは、YAMAGIWAの照明器具をお買い上げくださいますと誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくごらんのうえ、正しくご使用ください。
小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告

!	感電のおそれがあります 器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。 感電・火災のおそれがあります 異常時（煙が出たり、変な臭いがする時）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。
⊘	感電・火災のおそれがあります 器具及び部品の改造をしないでください。 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 又電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。
⚠	火災のおそれがあります 器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。 器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 不安定な場所で使用しないでください。



⚠ 注意

器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。
灯具の着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
落下によるけがの原因となることがあります。
明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
発火・火災の原因となることがあります。
器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。
器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。
器具の変形や火災の原因となることがあります。
点灯中及び消灯後のランプにさわらないでください。やけどの原因になります。
ぬれた手で電源コネクターを持たないでください。感電の原因となります。
器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。
定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気多い場所では使用出来ません。
屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
この器具のトランスは、調光用に対応していません。調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
電源コネクターを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ずコネクターを持って抜いてください。
感電・火災の原因となることがあります。



ご不明な点がございましたら販売店にご相談ください。

定格表

カタログ番号 / 型番	使用電圧 周波数	消費電力	適合ランプ	大きさ	質量	材 質
320S7472 /04MK-02K2-10	AC100V 50 / 60Hz	2W	高輝度LED 2W相当×1 電球色タイプ	295×295×70mm	7.3Kg	- 樹脂本体: アクリル樹脂 - 灯具: アルミ・アルマイト処理

*LEDの光色、明るさには個体差があります、あらかじめご了承ください。

*本品の規格および外観は改良のために予告無しに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

LEDユニットについて

この器具のLEDユニットの交換はできません。あらかじめご了承ください。

無理に器具を分解して一般のLED素子と交換しないでください。火災・発熱・器具破損の原因になります。


この器具のLEDユニットの寿命は、30 以下の環境・1日10時間点灯で約40,000時間です。

LEDの明るさ、光色には個体差があります。あらかじめご了承ください。

このLEDユニットは調光できません。調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因になります。

各部の名称

図は、器具を省略、抽象化、共通化、したものです。



⚠ 注意

樹脂本体は、4つのクッションがある面を下にして、平らな場所に置いてください。
樹脂本体は、7.3kgの質量があり、転倒によるけがや器具破損の原因となります。
樹脂本体は、ガソリンやシンナー・ベンジン・アルコール等揮発性物で拭いたり、
殺虫剤をかけたりしないでください。器具の変色・変形の原因になります。

灯具は、必ず本体に差し込んで点灯させてください。

火災・やけどの原因になります。


長時間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

組み立て方法

■ 灯具取付方法 ■

灯具のガラス面を先にして、樹脂本体の穴に、突き当たるまで差し込んでください。

このとき、灯具は軽く回転させながらゆっくり差し込み、必ずプッシュの面を下に向けてください。



⚠ 注意

灯具は必ず、プッシュを下に向けて、突き当たるまで差し込んでください。

不備がありますと、熱による器具の変形・やけどの原因となることがあります。


作業は必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

この商品のトランスは調光対応ではありません。

調光器は使用しないでください。発火・火災の原因になることがあります。

■ 灯具取外し方法 ■

下図のように灯具の放熱穴に付属のレンチを入れ、灯具を樹脂本体から静かに引き抜いてください。



⚠ 注意

灯具を取外す時は、コードを引っ張らないでください。

LEDは交換できません。お問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番を
ご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。