

取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠に有難うございます。
ご使用前に注意事項をよく読み、正しい方法でご使用ください。
なお、この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

TECNOLUMEN WAGENFELD LAMP

テクノルーメン ワゲンフェルド ランプ

品番：WA24J

梱包内容：セード／本体ユニット／LEDランプ
器具サイズ：Φ 180 × H 360 mm (ベース / Φ 160 mm)
コード長：約 1.8 m
器具重量：約 1.64 Kg (本体：1.1 Kg / セード：0.54 Kg)
材質：セード / ガラス ポール・ベース / スチール (ニッケルメッキ)
定格電源：AC100V 50/60Hz 共通
消費電力：2.7 W
付属ランプ：SWB-K072LF / 口金 E26
動作温度：-10℃～35℃

※ご使用環境により、お使い出来ない場合があります。


【ランプ定格】

光源：LED / 電球色 (2400 K)
口金：E26
消費電力：2.7 W
全光束：230 lm
定格寿命：15000 h

※必ず適合ランプをご使用ください。白熱電球・蛍光灯はご使用になれません。火災の恐れがあります。

⚠ 小さなお子様やペットがいるご家庭では、転倒や衝突等に注意をしていただきご購入者の責任で点検・管理をお願いします。


商品の特征により形・風合いなどに個体差があり、カタログ掲載写真や展示品等とは、異なる場合がございます。



ご使用方法

1 ランプを取り付けます。

①ソケットにランプを取り付ける。




2 ガラスセードを取り付けます。

①ガラスセードをセード受けへ乗せる。

※この時点ではガラスセードが固定されていません。
取り扱いにご注意ください。

②セード固定ネジ (3カ所) でガラスセードを固定する。

※ガラスセードが動かないことを確認してください。




固定後も、ガラスセードを持って移動したりしないでください。
器具本体が抜け落ち器具が破損する恐れがあります。詳しくは「ご使用上の注意」をご覧ください。

3 点灯の確認をする。

①コンセントプラグをコンセントへ差し込む。

②引き紐スイッチを引いて点灯・消灯の確認をする。



ランプの交換



【適合ランプ】品番：SWBランプ(専用)
10Wまで / 口金E26 / 電球サイズ Φ 50 mm 以下

- ランプの交換は、必ず電源を切った状態で行ってください。感電の恐れがあります。消灯直後は器具が熱くなっており、やけどの原因となりますので時間が経ち器具が冷めてからランプの交換を行ってください。
- 必ず適合ランプをご使用ください。火災・破損の恐れがあります。
- 濡れた手でさわらないでください。感電の原因となります。
- 取り付けが不十分ですと、点灯不良の原因となります。過度な力で握りしめたり回したりしないでください。破損の原因となります。

ご使用上の注意

⊘ 点灯中や消灯直後は、器具が熱くなっているため、触らないでください。火傷の恐れがあります。

⊘ ガラスセードを持って移動したり、持ち上げたりしないでください。器具本体が落下し破損する恐れがあります。



⊘ 電源コードは、お子様の手の届かない場所に保管してください。首、足へのひっかけや巻き付きの恐れがあります。また器具が落下し、ケガや故障、破損に繋がります。



⊘ ソケット内に金属などの導電性異物を差し込まないでください。発熱、発火、破裂、液漏れ、感電、故障の原因となります。

⊘ 感電や火災の危険がありますので、分解改造をしないでください。

⊘ 器具を濡らしたり、水気の多い場所で使用しないでください。器具の故障・破損・感電・火災の原因となります。

安全上のご注意

※ご使用前に、この《安全上のご注意》をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※この取扱説明書及び製品表示では、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人への危害や財産損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。絵表示の意味と内容は次のようになっています。



警告：表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意：表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



【使用上の注意について】

【保護者の皆さまへ】 お子様ご使用になる場合、安全にご使用いただくため、必ず保護者の方がお子様に付き添って取扱説明書の内容を説明してご使用ください。

本器具は日本国内交流 100V 専用です。海外では使用できません。過熱し、火災・故障の原因となります。

分解や改造は行わないでください。発熱、発火、破裂、故障、感電、液漏れの原因となります。

器具を密閉した空間に設置しないでください。器具の短寿命の原因となります。

本器具のすきまに金属類（針金など）を絶対に差し込まないでください。感電の危険があります。

強風の吹く恐れのある場所では使用しないでください。器具の落下の原因となり、故障、破損に繋がります。

温泉地等の腐食性ガスが発生する場所や、海上・臨海部等の岩礁隣接地、塩素を使用するプールでは、使用しないでください。器具の故障、火災、感電の原因となります。

激しい振動、衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所では使用しないでください。器具の故障、破損の原因となります。

光源部を人や動物の目に直接当てないでください。光を見続けると視力低下や失明の恐れがあります。

器具にぶら下がらないでください。配線器具が脱落し、ケガ、家財の損傷、器具破損、火災の原因になります。特に小さなお子様がいるご家庭では、保護者の方のご注意をお願いします。

高温・高湿になる場所やカーテン等の燃えやすい物の近くに設置しないでください。

充電中やご使用中は、器具が温くなる場合がございますが異常ではありません。

【お手入れについて】 ※必ず電源を切って行ってください。

○安全に使用していただくために、定期的に清掃・点検をしてください。不具合がありましたら、そのまま使用せずご購入店・販売店に修理を依頼してください。

○掃除する際は、必ず乾いた布で拭き、水や洗剤等は使用しないでください。器具の故障・破損・感電・火災の原因になります。

○シンナーやベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。



【保証について】

ご購入頂いた製品に不良・破損があった場合、製品違いの場合、ご購入より一週間以内のご連絡をお願いいたします。迅速に部品または製品の交換をさせていただきます。まずはご購入日の方の保証書等をお持ちになりご購入店へご連絡をお願いいたします。到着より一週間を超えた製品破損のご連絡の場合、お預かりしての修理対応となります。送料等の費用は全てお客様のご負担となりますのでご了承ください。使用法の誤り、乱用、不当な修理、改造、分解による故障、天災火災、保存上の不備による故障および損傷の修理等につきましては、保証期間内でも有料となります。保証対象外の修理品の運賃等の諸掛かり費用はお客様ご負担をお願いいたします。ご購入店・ご購入日の記入、レシート等が無い場合、またご購入から一年以上経過している場合、有料となりますので、お買い上げのレシート領収書とともに大切に保管してください。保証は日本国内でのみ有効です。

【アフターサービスについて】

器具の寿命等により点灯しなくなった場合や、その他の故障についてもお預かりしての修理とさせていただきます。まずはご購入店へご相談ください。当社へ送って頂いても修理対応させていただきますが、当社までの送料はお客様のご負担となります。お見積もり等は、器具を拝見させて頂いてからとなりますので、まずは製品名と故障内容をご確認の上、お問い合わせください。

保証書

品番 WA24J

保証期間（ご購入日より一年間）

販売店	販売店名・所在地・電話番号
	※ご購入店様が記入をされるか、販売証明書を添付してください。それ以外のは無効（保証対象外）となります。

お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店発行の領収書と合わせて大切に保管してください。ご購入されました商品に不具合等ございましたらお手数ですが、まずはご購入された店舗へご連絡をお願い致します。

【輸入販売元】

株式会社インターオフィス

〒107-0062 東京都港区南青山1-2-6 ラティス青山スクエア6F
TEL : 03-5771-7631 / FAX: 03-5771-7636
https://www.interoffice.co.jp/

□無償修理保証範囲

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無償修理させていただきます。
- 修理の必要が生じた場合は、お買上げ販売店の販売証明書と製品をお買上げ販売店へご持参の上修理をお申し付けください。
- 修理ご依頼で送られる場合、発送時の送料はお客様のご負担となります。（弊社からの返送料は弊社負担）
- 本書は日本国内のみに有効です。
- 次のような場合には保証期間内でも修理費用を申し受けます。
(イ) 過った取り扱い、不当な修理改造を受けた製品、並びにご使用者に責任があると考えられる故障又は破損。
(ロ) 火災・地震・水害・落雷などの天災、並びに公害や異常電圧などの外部要因による故障又は破損。
(ハ) 通常の使用を超える酷使状態に起因する修理。（業務用用途に使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障又は破損）
- 移転、贈答品等にてお買上げ販売店に修理依頼が出来ない場合は、弊社にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

スワン電器株式会社

〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830
TEL : 04-7191-5088 / FAX: 04-7191-7774
https://swanlighting.jp/

※製品改良の為、予告なく変更することがあります。