


< TYPE75 DESK >



アームバランスについてのご注意

○ DESK LAMPのスムーズなアームの動きは、各部の重量バランスによって生まれます。電球交換の際は、重量の範囲を目安にお選びください。範囲を超える電球をご使用の際は、付属のレンチで各部のネジを締めて、調整してください。この場合、スムーズな動きが損なわれることをご了承ください。

定格表

品名	定格電圧	入力電流	消費電力	光源	質量
TYPE75 DESK LAMP Jet Black TYPE75 DESK LAMP Silver TYPE75 DESK LAMP Slate Grey TYPE75 DESK LAMP Alpine White TYPE75 DESK LAMP Yellow Ochre TYPE75 DESK LAMP Saxon Blue TYPE75 DESK LAMP Seagrass TYPE75 DESK LAMP Sienna TYPE75 DESK LAMP Paul Smith Edition One TYPE75 DESK LAMP Paul Smith Edition Two TYPE75 DESK LAMP Paul Smith Edition Three TYPE75 DESK LAMP Paul Smith Edition Four	100V 50/60Hz	0.22A	12W	電球型蛍光灯：EFD15EL	3.0 kg

© 内容に不明な点があるときは下記連絡先までお問い合わせください。

有限会社リンインクープ


〒162-0064 東京都新宿区市谷仲之町 2-10 合羽坂テラス 3F T 03-6323-8293

〒810-0062 福岡市中央区荒戸 1-1-1 柴藤ビル 2F T 092-725-8400

www.lynnbelys.com

info@lynnbelys.com

組み立てと調整についてのご注意




☆ ポイント ☆

- アームがお好みの位置で止まらないときは、付属のレンチで各アームジョイントのネジを締め調整してください。
- スムーズなアームバランスのために
推奨電球の重量を目安にお選びください。
☆45~65g
- アームバランスを調整するときは、可動部分に指を挟まないようご注意ください。

*アームのジョイント部分のネジを、付属のレンチで締め、アームのバランスを調整してください。

*アームジョイントのネジを強く締め過ぎるとスムーズなアームの動きは損なわれます。

*両側のバーのスリット部分に
スプリングを取り付けてください



*抜け止め用ミニビスで
必ず固定してください

*ベースジョイントは奥まで
差し込んでください

☆ ポイント ☆

- ベースと灯具が外れないように、抜け止め用のビスを付属のレンチで確実に取り付けてください。
- ランプは必ず、ベースもいっしょに持って移動してください。持ち運びの際に、ベースが脱落し、怪我や破損の原因となります。