



< TYPE75 DESK >



アームバランスについてのご注意

○ DESK LAMPのスムーズなアームの動きは、各部の重量バランスによって生まれます。電球交換の際は、重量の範囲を目安にお選びください。範囲を超える電球をご使用の際は、付属のレンチで各部のネジを締めて、調整してください。この場合、スムーズな動きが損なわれることをご了承ください。

定格表

品名	定格電圧	入力電流	消費電力	光源	質量
TYPE75 DESK LAMP Jet Black	100V 50/60Hz	0.22A	12W	電球型蛍光灯：EFD15EL	3.0 kg
TYPE75 DESK LAMP Silver					
TYPE75 DESK LAMP Slate Grey					
TYPE75 DESK LAMP Alpine White					
TYPE75 DESK LAMP Yellow Ochre					
TYPE75 DESK LAMP Saxon Blue					
TYPE75 DESK LAMP Seagrass					
TYPE75 DESK LAMP Sienna					
TYPE75 DESK LAMP Paul Smith Edition One					
TYPE75 DESK LAMP Paul Smith Edition Two					
TYPE75 DESK LAMP Paul Smith Edition Three					
TYPE75 DESK LAMP Paul Smith Edition Four					

© 内容に不明な点があるときは下記連絡先までお問い合わせください。

有限会社リンインクープ


〒162-0064 東京都新宿区市谷仲之町 2-10 合羽坂テラス 3F T 03-6323-8293

〒810-0062 福岡市中央区荒戸 1-1-1 柴藤ビル 2F T 092-725-8400

www.lynnbelys.com

info@lynnbelys.com

組み立てと調整についてのご注意




☆ ポイント ☆

- アームがお好みの位置で止まらないときは、付属のレンチで各アームジョイントのネジを締めて調整してください。
- スムーズなアームバランスのために推奨電球の重量を目安にお選びください。
☆45~65g
- アームバランスを調整するときは、可動部分に指を挟まないようご注意ください。

*アームのジョイント部分のネジを、付属のレンチで締め、アームのバランスを調整してください。

*アームジョイントのネジを強く締め過ぎるとスムーズなアームの動きは損なわれます。

*両側のバーのスリット部分にスプリングを取り付けてください



*抜け止め用ミニビスで必ず固定してください

*ベースジョイントは奥まで差し込んでください

☆ ポイント ☆

- ベースと灯具が外れないように、抜け止め用のビスを付属のレンチで確実に取り付けてください。
- ランプは必ず、ベースもいっしょに持って移動してください。持ち運びの際に、ベースが脱落し、怪我や破損の原因となります。