


照射方向の調節

・照射方向を調節する場合は、必ずリモコンで行ってください。

・無理に動かさないでください。

手動で動かすと故障の原因になります。



パン …… 水平方向 (0° ~ 約180°)
チルト …… 垂直方向 (約-40° ~ 約+40°)

使用上のご注意

・LEDのバラツキにより同一品番でも商品ごとに色、明るさが異なる場合があります。

・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は、照明器具から離してご使用ください。

雑音が入ったり正常に動作しない場合があります。

・パン、チルトの連続駆動可能時間は、**最大5分**です。

連続駆動した場合は、下表を参考に休止時間を設けて下さい。

| 連続駆動 | 停止時間 |
|------|---------|
| 5 分 | 20 分 以上 |
| 4 分 | 16 分 以上 |
| 3 分 | 12 分 以上 |
| 2 分 | 8 分 以上 |
| 1 分 | 4 分 以上 |

器具のお手入れ

! 器具のお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因となります。

・安全に使用していただくために、6か月に1回程度の清掃・点検をしてください。

・器具の汚れは乾いた柔らかい布か、薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞り、拭き取ってください。

シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・変質・故障の原因になります。

保証について

・この商品の保証期間はご購入時より1年間です。

・24時間連続使用等、1日20時間以上の長時間の場合は、上記の半分の期間とします。

・保証書が必要な場合は、お問い合わせ先へご連絡ください。

修理について

・異常を感じたら速やかに電源を切り、下記のお問い合わせ先にご相談ください。



お読みになりましたら、この取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「各部のなまえと取付かた」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

ナビダイヤル 0570-550-575
(全国共通番号)
携帯OK

受付時間（土日祝を除く）9:00~17:00

通話料はお客様のご負担となります
PHSからは接続できません

<http://www.yamagiwa.co.jp/>

yamagiwa

SALIOT

(一般屋内用)

取扱説明書

保管用

品番

YTD45NW・YTD45MW・YTD45WW
YTD45NB・YTD45MB・YTD45WB

お客様へ

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
この説明書は、大切に保管してください。

工事店様へ

施工前には、この説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は、必ずお客様へお渡しください。

安全上のご注意



警告

この表示は、誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

| | | | |
|--|---|--|--|
| | 器具の取りつけは、取扱説明書に従い確実におこなってください。 器具の取りつけに不備があると火災・感電・落下の原因となります。 | | 表示された定格電圧以外の電源電圧で使用しないでください。 火災・感電の原因となります。 |
| | 本器具は、天井埋め込み専用です。指定場所以外には取りつけ出来ません。 器具の火災・感電・落下の原因となります。 | | 器具の取付け部以外の本体外殻が、天井内の造営物や電源配線などの設備に触れないようにしてください。 火災・感電の原因となります。 |
| | 器具及びLEDユニットは、断熱材・防音材を被せた状態で使用しないでください。 火災の原因になります。 | | 異常を感じたら速やかに電源を切り、記載されているお問い合わせ先にご相談ください。 放置すると火災・感電・落下の原因となります。 |
| | 器具を分解または改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。 火災・感電・落下の原因となります。 | | 器具と被照射物の距離は40cm以上離してください。 被照射物の火災・変色・落下の原因となります。 |



注意

この表示は、傷害を負うことや、財産の損害が発生する可能性が想定される内容を示します。

- お手入れの際は、必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。
- 一般屋内用器具で非防水です。直射日光のある場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する場所で使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
- 周囲温度0~35°C環境以外では使用しないでください。火災・感電・落下の原因になります。
- 器具の下にストーブ・ガスレンジなど高温のものを置かないでください。火災の原因になります。
- LEDを直視しないでください。目の痛み・失明などの原因になることがあります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。
- 照明器具には寿命があります。
 - 設置して8~10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。点検・交換して下さい。
※使用条件は、周囲温度30°C、1日10時間点灯です。
 - LED光源は、寿命が来ても、暗くなりますが点灯はし続けることもあります。
 - 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
 - 3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受け下さい。
 - 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。)
光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。
- 本器具に内蔵されたモジュール(チップ)は、電波法に基づく小電力データ通信システムとして承認を受けています。
したがって、本器具に内蔵されたモジュールの使用について無線局の免許は必要ありません。
ただし、器具の分解や改造は禁止されています。

仕様


- 屋内専用
- 天井埋め込み専用
- LED交換不可

| 品番 | YTD45NW | YTD45NB | YTD45MW | YTD45MB | YTD45WW | YTD45WB |
|------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ボディ色 | 白 | 黒 | 白 | 黒 | 白 | 黒 |
| 配光範囲 | 11° | | 20° | | 31° | |
| 種類 | 調光 | | | | | |
| 定格電圧 | AC100V ~ 240V | | | | | |
| 周波数 | 50/60Hz | | | | | |
| 消費電力 | 24.0W(モーター動作時25.5W) | | | | | |
| 入力電流 | 0.24A~0.11A(モーター動作時0.25A~0.12A) | | | | | |
| 光源色 | 電球色 (3000K) Ra95 | | | | | |
| 器具重量 | 1.2Kg | | | | | |

取りつけ前の注意事項

取りつける器具総重量(1台あたり1.2kg)に十分耐えられるよう、取りつけ部の強度確保をお願いします。また、取りつけ部にガタツキがないことを確認してください。

各部名称



取りつけ手順

1 埋め込み穴をあける

- ①天井に専用の工具を用いて、器具にあたった埋め込み穴をあける(表1参照)。
- ②取りつけ前に器具重量(1.2kg)や設置作業に十分耐えるよう、取りつけ部の強度を確保する。


<表1>

| 天井の厚さ | 埋め込み穴 |
|----------|------------|
| 7mm~25mm | φ125~127mm |

2 器具を天井に取りつける


- ①電源線を端子台に接続する。
※端子台の送り容量は15Aです。
※AC150V以上で使用する場合は、必ずアース線を接続してください。
- ②電源ケースを天井内の障害物の無い平らな所に、横転・逆転しないように設置する。
- ③取りつけバネ(3ヶ所)を押さえながら埋め込み穴に本体を押し込む。
- ④電源ケースは、ワイヤーが固定されている取りつけバネの近くに図のように設置する。

⚠ 不備がありますと、動作不良の原因となります。



取りつけ場所について

- ・器具の周囲は十分な距離をとって設置してください。
- ・器具と被照射物との距離は40cm以上離してください。
火災・漏電の原因となります。
- ・電源ケースは、ワイヤーが固定されている取りつけバネの近くに設置してください。また器具から見て縦方向に設置してください。
動作不良の原因となります。



3 リモコンと器具の接続について

- ・器具を使用するには、下記のものが別途必要です。
iPhone/iPad/iPod touch(対応OS:iOS7以降)のいずれか、または、Android対応のスマートフォン/タブレットのいずれか。
- ・器具の操作は、リモコンにインストールした専用アプリケーションを使用して行います。
※器具電源OFF時は操作できません。
- ・アプリケーションは、下記URLまたはQRコードよりダウンロードしてください。
App Store : <http://appstore.com/saliot>
Google Play : <http://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.minebea>



・詳細については、アプリケーションの取扱説明書

- (アプリケーション内に掲載)をご参照ください。
- ※器具の取りつけ時には、リモコンを使って原点復帰を行ってください。
(アプリケーションの取扱説明書をご参照ください)
 - ※電源投入時の明るさは、電源OFF前レベルの明るさとなります。
購入時は、最大点灯状態となります。
 - ・無線設備について
本製品は、型式:WML-C75、認証番号:011-130089を使用しています。