

保守とお手入れ

△ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか?
 - ・ランプが切れてないか?
 - ・ランプがソケットに確実にはまっているか?
- 器具本体に衝撃を与える、物を乗せたりしないでください。
ガラスの破損や落下による事故の原因となります。



お願い

◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼって拭いてください。
濡れた手で器具に触らないでください。



◇ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。
取り扱いの際には、両手で静かに行ってください。
◇器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。
金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
◇濡れた手で器具に触らないでください。



お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

お問い合わせサイト

<http://www.yamagiwa.co.jp/contact>

お客様相談室

ナビダイヤル
(全国共通番号) **0570-550-575**

受付時間： 10:00～17:00
●土日祝・長期休暇・YAMAGIWA名古屋、YAMAGIWA大阪の定休日（一部地域のみ）を除きます。
おかげ間違いのないようお願ひいたします。

通話料はお客様のご負担となります
PHSからは接続できません

取扱説明書

Artemide

Mesmeri メスメリ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。
お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目 次

- 1ページ：照明器具の取付（施工）についての安全上の注意
- 2ページ：部品名称と取付方法、定格表
- 3ページ：照明器具のご使用についての安全上の注意
- 4ページ：保守とお手入れ、アフターサービス

照明器具の取付（施工）についての安全上の注意

△警告



火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源電線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付方向に指定がある器具は、指定の取付方向に取付けてください。
- ◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは、取付ける壁の強度を確認し質量に耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。



火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。



落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を取付けないでください。

△注意

◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。

◇器具の取付けの際に、壁の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。

◇器具取付の際に、壁紙・クロス貼り等の接着材等が十分乾燥してから器具を取付てください。
メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。

◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。

◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。
定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。

◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落によるけがの原因となることがあります。


◇ランプカバー及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。

お願い

電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

部品名称と取付方法

■部品名称



△注意

※ハロゲンランプには素手でさわらないでください。
万一、指紋や汚れ、脂等がついた場合はアルコール・
中性洗剤などで拭いてください。
ランプの失透や破損の原因になります。

■取付方法

※取付作業前に電源が切れていることを確認してください。


①取付板を取付ネジでしっかりと取付けます。
(火災の原因となりますので天井との距離を
50cm以上離してお取付ください。)

②電源電線と器具配線を結線してください。
(不十分ですと、焼損・漏電・感電・不点灯の原因となります。)

③取付板に本体をセットし、セットネジで押させて、ローレット
ネジ(1箇所)でしっかりと締付けてください。

④ランプカバーを上に持上げて外し、ソケットにランプをセットします。
(下記定格表を御参照のうえ指定ワット数以下のランプをご使用ください。)

⑤ランプカバーを元のようにセットしてください。



定格表

カタログ番号型番	色 種	使 用 電 壓	消費電力	定 格・適 合 ラン プ	質 量
618B2652W	白 色	100V	150W	R7s 100V 両口ハロゲンランプ 150W×1(ランプ別売)	0.7 kg
618B2652N	クローム				

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

△警告



火災のおそれがあります

◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
◇器具を布・紙等でおおつたりしないでください。
又カーテン等の燃えやすいものに近づけないでください。



感電・火災のおそれがあります

◇器具及び部品の改造をしないでください。
◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。



感電・火災のおそれがあります

◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする時)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。



感電のおそれがあります

◇ランプの交換や、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

△注意

◇器具に水をかけたり、水中につけて洗わないでください。

感電や火災の原因となることがあります。




◇器具の下に温度の高くなる物(ストーブ・ガスレンジ等)や湿気を発生させる物を置かないでください。火災の原因となります。



◇この器具は屋内専用で5~35°Cの範囲で使用するよう設計されています。

湿気の多い場所や水のかかる場所、温度の高い場所などには使用しないでください。
感電・火災の原因となります。

◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。



◇ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書に従って、指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用しますと、火災の原因となります。

◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。

- ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
- ・プラグ付器具は、プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よく拭いて取り除いたください。発火・火災の原因となることがあります。

◇ランプカバー及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。

落 下 による け が の 原 因 と な る こ と が あ り ま す。

◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどの原因になります。

◇ハロゲンランプには素手でさわらないでください。万一、指紋や汚れ、脂等がついた場合はアルコール・中性洗剤などで拭いてください。ランプの失透や破損の原因になります。

お願 い

◇ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。

◇ぬれた手で器具に触らないでください。

◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。