




120620



△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。

注記 1) 近接照射限度：0.3m [可燃物を0.3m未満で照射しないこと]

13					6	ベース	AP	1	銀色塗装	器具	
12					5	支柱	AT	1	銀色塗装	タイプ	
11					4	取手	方スリ	1	クリア		
10					3	ソケット	AP	2	E26 4A 250V	適合	E26 普通ランプシリカ 60W×2
9					2	ソケットカバー	SPC	2	クロームメッキ	ランプ	
8	スイッチ	方スリ	1	クリア	1	セード	布	1	銀色	色種	
7	プラグ付コード	ビニール	1	クリア	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号 型番	618S7123S
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	3.5 kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。