# 取 扱 説 明



ご不明な点がありましたら 販売店にご相談下さい。

#### お客様へ

保管用


日本フロス株式会社 03-3582-1468 www.flosjapan.com

このたびは、FLOSの照明器具をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。 ご使用の前によくお読みの上、正しくお使いください。必ず保管してください。


#### 照明器具のご使用についての安全上のご注意

## 告

## 火災のおそれがあります



- ◇不安定な場所で使用しないでください。
- ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 またカーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
- ◇器具に表示されている以外のランプを取り付けないでください。





#### 感電・火災のおそれがあります

- ◇器具および部品の改造をしないでください。
- ◇器具のすきまに異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。
- ◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないで ください。また電源コードに重たいものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。
- ◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。



### やけどのおそれがあります

◇点灯中および消灯直後のランプにさわらないでください。



#### 感電・火災のおそれがあります

- ◇異常時(煙が出たり変な臭いがする等)には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店に ご相談ください。
- ◇ランプの交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

## 注 意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。 器具の変形や火災の原因となります。
- ◇電源コードがランプ表面にふれないようにしてください。**火災の原因**となります。
- ◇器具に表示された**定格電圧以外の電圧**で使用しないでください。
  - 定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。 屋外では使用しないでください。感電や火災の原因となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり振動や衝撃を加えたりしないでください。 器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。 **落下によるけがの原因**となります。
- ◇電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。 感電や火災の原因となります。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。
- ◇調光器に対応していない器具は調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ケ月に1回程度)清掃、点検してください。
  - ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
  - ・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布でよく拭いて取り除いてください。 発火や火災の原因となります。


#### お 願 61


#### 電気工事店様へ

工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。



## 組立方法





- ※床等の安定した場所でご使用ください。不安定な場所で使用しないでください。転倒のおそれがあります。
- 1. アームの下部をベースのピンにに差し込んで、付属のネジを六角レンチでしめてください。
  - ※不完全な取付は**転倒の原因**になりますので、確実にセットしてください。
- 2. ACアダプターのジャック部分にDCプラグを奥まで挿し 90度回転させてください。(図-1) 軽く引っ張って、ロックされて抜けないか確認してくだ さい。取付不良の場合、LEDランプの点滅や器具故障の 原因になります。
- 3. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ※電源プラグを抜くときはコードを引っ張らずに必ずAC アダプターを持って抜いてください。
- ※ランプの点灯・消灯は、ヘッド部にあるタッチスイッチ に軽く触れてください。

## 使用時のご注意

- ・ 点灯中および消灯直後のランプは高温となりますので手を触れないでください。
- 器具に布や紙などをかぶせないでください。
- 器具可動範囲以外に可動させると器具破損の原因と なりますのでご使用の際はご注意ください。
- ・本体を動かす場合は、ベースを持って動かしてください。本体(アーム)に無理な力を加えないでください。破損の原因となります。

## LEDユニットについてのご注意

- この器具のLEDユニットの交換はできません。 あらかじめご了承ください。
- LEDの明るさ、光色には固体差があります。 あらかじめご了承ください。
- ・このLEDユニットは調光できません。調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

## 定格表

名 称	COLOURS	適合ランプ	使用電圧	消費電力	質量
KELVIN LED F	WHITE	30 TOP LED 8W 2700K 2751m	100~ 240V	8W	4.0Kg
	BLACK				
	ANTHRACITE				