



電気工事店様へ…工事が終りましたら、この説明書を必ずお客様へお渡しください。

## 部品名称



部品を購入の際は □ 内の部品番号でお問い合わせください。

## ■ 取付ピッチ



## 定格表

カタログ番号	色	型 番	使用電圧	消費電力	適 合 ランブ	質 量
B1873	—	20BC-02K1-10	100V	54W	E17 PS35 ミニクリプトンランプホワイト 60W×1	0.8kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

## シリーズ商品の紹介

## 『村野藤吾シリーズ』

昭和を代表する建築家の一人である故・村野藤吾氏が、その建築の中で精力的に設計した照明器具を再現しました。氏の卓越した感覚と造形力は、ひとつの様式を超えて独自の和の世界を感じさせます。この残された巨匠の傑作を存分にご堪能ください。

## 取付方法

- 取付板を「取付方向注意シール」の方向に従い、付属の取付ネジで補強材のある位置に取り付けてください。
- 電源電線と口出線を結線してください。
- 取付板に本体をセットし、本体固定ナットを締付けて確実に固定してください。
- ソケットにランプをねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数のものをご使用ください。  
●別売の電球形蛍光ランプ（E17 EFA15）もご使用になれます。  
●別売のLED電球（E17 LDA5）もご使用になれます。
- セードを本体にセットし、セード固定ナットで確実に固定してください。

## 電球形蛍光ランプ(別売)使用上のご注意

- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。（雑音が入る時は、ランプから1m以上離してご使用ください。）
- 赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- 調光（明るさの調節）はできません。

## LED電球(別売)使用上のご注意

- LED電球は製造メーカーによって発光部位置、光イメージが変化します。また極端に形状の違うランプや器具に干渉するランプは使用しないでください。
- ご使用にあたってはLED電球の取扱説明書や注意に従ってください。
- 調光の対応はLED電球の取扱説明書や注意に従ってください。

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。  
ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

yamagawa

## 取扱説明書

## 目 次

- 1ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意  
2ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意  
3ページ：保守とお手入れ、アフターサービスのお問い合わせ  
4ページ：部品名称、取付方法、定格表、シリーズの紹介

保管用  
取説No.20B055A1

ご不明な点がありましたら販売店にご相談ください。

## 照明器具取付(施工)についての安全上のご注意

## 警 告



## 火災のおそれがあります

- △電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- △電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。

## 落下によるけがのおそれがあります

- △取付方向に指定のある器具は指定の取付方向に取り付けてください。
- △取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- △器具の取付けは取付ける壁の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。  
強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。

## 感電のおそれがあります

- △工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。
- △ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。



## 火災のおそれがあります

- △器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。



## 落下によるけがのおそれがあります

- △取付け部のまわりに極端な突出部のある壁に、器具を取付けないでください。

## 注 意

- △電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- △器具取付けの際に壁の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- △器具取付けの際に壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。  
メッキや塗装等の変色やさびの原因となります。
- △この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- △器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- △取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。  
器具落下によるけがの原因となることがあります。
- △グローブ及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。
- △振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、ランプ短寿命、落下の原因となることがあります。

## お 願 い

電気工事店様へ

工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

## 照明器具ご使用についての安全上のご注意

### ⚠ 警 告



火災のおそれがあります

- ◇器具を布・紙等でおおつたりしないでください。又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
- ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。



感電・火災のおそれがあります

- ◇器具及び部品の改造をしないでください。
- ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。



感電・火災のおそれがあります

- ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

感電のおそれがあります

- ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。




### ⚠ 注 意

◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）

◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。

感電や火災の原因となることがあります。



◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。

◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。

◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。

落下によるけがの原因となることがあります。

◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。

器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。

### お 願 い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保存してください。

### 保守とお手入れについて

●ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。

- ・スイッチが入っているか？
- ・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
- ・ランプが切れていないか？

●器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。

●木・布・紙のセードは乾いた布でほこりをはらってください。

●明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



●ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

#### アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

#### お客様相談窓口

ナビダイヤル 0570-550-575  
(全国共通番号)

受付時間（土日祝を除く）10:00～17:00

通話料はお客様のご負担となります  
PHSからは接続できません

<http://www.yamagiwa.co.jp/>