




部品名称と器具の取付方法



●それぞれ表示してある「取付方向注意シール」の通り正しい方向に取りつけてください。間違った方向に取り付けますと故障や事故の原因になります。



1. 取付板を「取付方向注意シール」の方向に従い、付属の取付ネジで補強材のある位置に取り付けてください。
2. 電源電線と口出線を結線してください。
3. 本体下部を取付板下部に引っ掛けるようにして本体を取付板にかぶせ(図2)ローレットネジで確実に締め込んでください。
4. セードを受金具に引っ掛けるようにして本体にかぶせスライド金具を下げてローレットナットで固定してください。(図3)
5. ソケットにランプをねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ	質 量
B2397A	青	E88B-01Z1-1A	交流 100V	60W	E17 PS35 ミニクリップソケット 60Wx1	1.1Kg
B2397M	緑	E88B-01Z1-1M	交流 100V	60W	E17 PS35 ミニクリップソケット 60Wx1	1.1Kg
B2397R	赤	E88B-01Z1-1R	交流 100V	60W	E17 PS35 ミニクリップソケット 60Wx1	1.1Kg
B2397T	橙	E88B-01Z1-1T	交流 100V	60W	E17 PS35 ミニクリップソケット 60Wx1	1.1Kg
B2397W	白	E88B-01Z1-1W	交流 100V	60W	E17 PS35 ミニクリップソケット 60Wx1	1.1Kg
B2397Y	黄	E88B-01Z1-1Y	交流 100V	60W	E17 PS35 ミニクリップソケット 60Wx1	1.1Kg

※本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

取扱説明書

白熱灯ブラケット

LEUCOS

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。

●電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

yamagiwa

目次

- 1ページ：照明器具取付(施工)についての安全上のご注意
- 2ページ：照明器具のご使用についての安全上のご注意
- 3ページ：シリーズ商品の紹介・保守とお手入れ
- 4ページ：部品名称と器具の取付方法・定格表

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談下さい。

保管用

照明器具取付(施工)についての安全上のご注意

⚠ 警 告



火災のおそれがあります。

- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります。

- ◇取付けは、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは、取付ける壁の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
- ◇器具は指定の取付方向に取付けてください。

感電のおそれがあります。

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります。

- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。



落下によるけがのおそれがあります。

- ◇傾斜した天井や船底天井、及び取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を取付けしないでください。
- ◇取付け部のまわりに、極端な突出部のある壁に器具を取付けしないでください。

⚠ 注 意

- ◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具取付けの際に、壁の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具取付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤が十分乾燥してから器具を取付けてください。メッキや塗装色の変色や、さびの原因となります。

お 願 い

電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告




火災のおそれがあります。

- ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。
またカーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
- ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。



感電・火災のおそれがあります。

- ◇器具及び部品の改造をしないでください。
- ◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。



感電・火災のおそれがあります。

- ◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする等)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。

感電・火災のおそれがあります。

- ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。ご相談ください。

⚠ 注 意

- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。



- ◇セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。

落下によるけがの原因となることがあります。

- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。

器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。

感電や火災の原因となることがあります。

- ◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。

器具の変形や火災の原因となることがあります。



⚠ お 願 い

- ◇ぬれた手で器具に触らないでください。

- ◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどする場合があります。

- ◇ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。

- ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン・アルコール等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけないでください。

変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら柔らかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

シリーズ商品の紹介



LEUCOS


<レウコス>

レウコス社はイタリア・ヴェネチアを拠点とし、照明器具をはじめ様々なガラス製品を生み出しています。ムラノガラスの伝統とモダンテイストを加えたデザインと鮮やかな色は、他に類を見ないものです。

保守とお手入れ


明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。

- ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。過熱や損傷の原因になります。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。
- ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。乱暴に扱わないでください。
- グローブやセードの着脱は両手で静かに扱い、取り付けの際は落ちないように確実に行ってください。
- ご使用中に異常が生じた時は、ご使用になるのをやめ、電源を切って、お買い上げいただきました販売店・工事店へご相談ください。



- 器具がよごれた場合は水でしめしたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属磨き・サンドペーパー等は器具をいためます。

- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。



アフターサービスのお問い合わせ

yamaguchi

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店、工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、裏面「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号	近畿営業部	〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号
リビナ本館	TEL (03)3253-5111(代表)		TEL (06)6258-6721(代表) 御堂筋センタービル2階
ダ・ドリアダ	〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号	高松営業所	〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号
青山	TEL (03)5770-1511(代表)		TEL (0878)39-3195(代表) クリエイトビル302
東京営業部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地	広島営業所	〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号 広島ロプロビル9階
	TEL (03)3253-5143(代表) 龍名館本店ビル10階		TEL (082)249-5255(代表)
外商営業本部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地	福岡営業所	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号
	TEL (03)3253-5150(代表) 龍名館本店ビル10階		TEL (092)721-5661(代表) 福岡ロプロビル7階
札幌営業所	〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地	千葉出張所	〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4丁目10番8号
	TEL (011)221-1321(代表) ビア2・1ビル6階		TEL (043)225-0061 コーケンボイス902
仙台営業所	〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号	宇都宮出張所	〒321-0954 栃木県宇都宮市元泉4丁目18番19号
	TEL (022)227-1251(代表) 仙台松村ビル3階		TEL (028)638-1002 ワタナベハイツ101
横浜営業所	〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号	高崎出張所	〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5
	TEL (045)664-2871(代表) 関内駅前エスビル8階		TEL (0273)62-6920 三恵レジデンス107
ヤマギワ	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号	新潟出張所	〒950-0912 新潟県新潟市南區口1丁目1番2号
名古屋店	TEL (052)931-2111(代表)		TEL (025)247-7243 新潟駅南ハイツ104
名古屋営業所	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号	静岡出張所	〒420-0072 静岡県静岡市二番町7番6号
	TEL (052)931-3223(代表)		TEL (054) 273-5305 ローズガーデン406
金沢営業所	〒920-0864 石川県金沢市高岡町3番20号	岡山出張所	〒700-0826 岡山県岡山市磨屋町10番20号
	TEL (076)222-6733(代表)		磨屋町ビル4階
ヤマギワ	〒541-0057 大阪府大阪市北久宝寺町3丁目6番1号		TEL (086) 224-1526
大阪照明館	TEL (06)6258-6561(代表)		

鴻池ビル1階

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。