



保守とお手入れ

⚠ 注意 必ず電源を切って行なってください。感電・やけどの原因になります。

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
- ・スイッチが入っているか？
- ・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
- ・ランプが切れていないか？




⚠ お 願 い

◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン・アルコール等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけないでください。

変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら柔らかな布で仕上げてください。

◇ぬれた手で器具に触らないでください。

◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどする場合があります。



愛情点検

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamaguchi

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、表の「部品名称」のイラストをご参照ください。

リビナ本館	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL (03) 3253-5111 (代表)	近畿営業部	〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番5号 TEL (06) 6258-6721 (代表)
DA TRIADE AOYAMA	〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号 TEL (03) 5770-1511 (代表)	高松営業所	〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号 TEL (0878) 39-3195 (代表)
東京営業部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-4 TEL (03) 3253-5143 (代表)	広島営業所	〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号 TEL (082) 249-5255 (代表)
外商事業本部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-4 TEL (03) 3253-5150 (代表)	福岡営業所	〒810-0004 福岡県福岡市中央区瀬辺通5丁目23番8号 TEL (092) 721-5661 (代表)
札幌営業所	〒060-0002 北海道札幌市中央区北一条西1丁目10番地 TEL (011)-221-1321 (代表)	千葉出張所	〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4丁目10番8号 TEL (043) 225-0061
仙台営業所	〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号 TEL (022) 227-1251 (代表)	宇都宮出張所	〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉4丁目18番19号 TEL (028) 638-1002
横浜営業所	〒231-0047 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号 TEL (045) 664-2871 (代表)	高崎出張所	〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5 TEL (0273) 62-6920
ヤマギワ 名古屋店	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL (052) 931-2111 (代表)	新潟出張所	〒950-0912 新潟県新潟市南區口1丁目1番2号 TEL (025) 247-7243
名古屋営業所	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL (052) 931-3223 (代表)	静岡出張所	〒420-0839 静岡県静岡市鷹匠2丁目4番7号 TEL (054) 273-5305
金沢営業所	〒920-0864 石川県金沢市高岡町3番20号 TEL (076) 222-6733 (代表)	富山出張所	〒939-8093 富山県富山市西大泉14番3号 TEL (076) 420-7811
ヤマギワ 大阪・照明館	〒541-0057 大阪府大阪市北久宝寺町3丁目6番1号 TEL (06) 6258-6561 (代表)	岡山出張所	〒700-0826 岡山県岡山市船屋町10番20号 TEL (086) 224-1526
			鴻池ビル1階

所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

取扱説明書

白熱灯ブラケット

LEUCOS

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。

●電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

yamaguchi

目 次

- 1ページ：照明器具取付(施工)についての安全上のご注意
- 2ページ：部品名称と器具の取付方法・定格表
- 3ページ：シリーズ商品の紹介・照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 4ページ：保守とお手入れ・アフターサービスのお問い合わせ

照明器具取付(施工)についての安全上のご注意

⚠ 警 告



火災のおそれがあります。

- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります。

- ◇取付けは、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは、取付ける壁の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。
- 強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
- ◇器具は指定の取付方向に取付けてください。

感電のおそれがあります。

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります。

- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。



落下によるけがのおそれがあります。

- ◇傾斜した天井や船底天井、及び取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を取付けしないでください。
- ◇取付け部のまわりに、極端な突出部のある壁に器具を取付けしないでください。

⚠ 注 意

◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。

◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。

◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。

器具落下によるけがの原因となることがあります。

◇セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。

◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。

感電・火災の原因となります。

◇器具取付けの際に、壁の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。

◇器具取付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤が十分乾燥してから器具を取付けてください。

メッキや塗装色の変色や、さびの原因となります。


お 願 い

電気工事店様へ


工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

部品名称と器具の取付方法


●それぞれ表示してある「取付方向注意シール」の通り正しい方向に取り付けてください。間違った方向に取り付けますと故障や事故の原因になります。



1. 取付板を「取付方向注意シール」の方向に従い、付属の取付ネジで補強材のある位置に取り付けてください。
2. 電源電線をストリップゲージに合わせて被覆をむいてください。(図1)
電源電線を接続端子に接続してください。
3. セードを取付板に乗せ、ガラス押工金具をかぶせローレットネジを締め込んで確実に固定してください。
4. ソケットにランプをねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。



(図1) ストリップゲージ




定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ	質 量
B2606	—	E888-05Z0-10	交流 100V	100W	E26 普通ランプ シリカ 100Wx1	2.6Kg

※本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

シリーズ商品の紹介



LEUCOS <レウコス>

レウコス社はイタリア・ヴェネチアを拠点とし、照明器具をはじめ様々なガラス製品を生み出しています。ムラノガラスの伝統とモダンテイストを加えたデザインと鮮やかな色は、他に類を見ないものです。


照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告



火災のおそれがあります。

- ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。
- またカーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
- ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。



感電・火災のおそれがあります。

- ◇器具及び部品の改造をしないでください。
- ◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。



感電・火災のおそれがあります。

- ◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする等)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。

感電・火災のおそれがあります。

- ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。ご相談ください。

⚠ 注 意

- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。
- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。

