



電気工事店様へ・・・工事が終わりましたら、この説明書を必ずお客様へお渡しください。

## 部品名称


## 取付方法




■ 図-1



■ 図-2



■ 図-3



## 定格表

| カタログ番号 | 色 | 型番           | 使用電圧<br>周波数         | 入力電流          | 消費電力 | ランプ<br>電力 | 適合ランプ                       | 質量    |
|--------|---|--------------|---------------------|---------------|------|-----------|-----------------------------|-------|
| D-977  | — | 60JU-O1B4-10 | 100~242V<br>50/60Hz | 0.45~<br>0.2A | 45W  | 35W       | G12 金属ハイドランプ<br>CDM-T 35W×1 | 1.5kg |
| D-978  | — | 60JU-O2B1-10 | 100~242V<br>50/60Hz | 0.45~<br>0.2A | 45W  | 35W       | G12 金属ハイドランプ<br>CDM-T 35W×1 | 1.5kg |

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

0601D

防浸形地中埋設器具

# 取扱説明書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。  
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

## 目次

- 1ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3ページ：保守・お手入れ、アフターサービスのお問い合わせ
- 4ページ：取付方法、部品名称、定格表等

保管用

取説No. 60DOO9A4

ご不明な点がございましたら  
販売店にご相談ください。

## 照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

### 警告



火災のおそれがあります

- ◇電気工事は、電気設備技術基準にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
- ◇器具と被照射面との距離に指定のある器具は、指定距離より近くに取付けしないでください。

### 注意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇カバーガラスの着脱は、両手で静かに扱い、取付け前には、ガラスパッキンの砂などを丁寧に取除いてください。水侵入の原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、ランプ短寿命の原因となることがあります。

## お願い

電気工事店様へ  
工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

## 照明器具ご使用についての安全上のご注意

| ⚠ 警 告                                                                             |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>火災のおそれがあります</p> <p>◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。</p> <p>◇器具と被照射面との距離に指定のある器具は、指定距離より近くで使用しないでください。</p> <p>◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。</p>        |
|  | <p>感電・火災のおそれがあります</p> <p>◇器具及び部品の改造をしないでください。</p> <p>◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。</p>                                                  |
|  | <p>感電・火災のおそれがあります</p> <p>◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。</p>                                                                 |
|                                                                                   | <p>感電のおそれがあります</p> <p>◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。</p>  |

## ⚠ 注 意

- ◇点灯中、消灯直後のランプおよび器具にさわらないでください。**やけどの原因**となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**けがの原因**となることがあります。
- ◇カバーガラスの着脱は、両手で静かに扱い、取付け前には、ガラスパッキンの砂などを丁寧に取除いてください。**水侵入の原因**となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を**定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検**してください。
  - ・器具のネジや部品のゆるみがないか、排水口のつまりがないかお調べください。

## お 願 い

- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。
- ・お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

## 保守とお手入れのしかた

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
  - ・スイッチが入っているか？
  - ・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
  - ・ランプが切れていないか？
- カバーガラスに衝撃を加えたり、物を乗せたりしないでください。ガラス破損や落下による事故の原因となります。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。
- ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数のものをご使用ください。
- 器具がよごれた場合は水や中性洗剤でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- ランプ交換時はガラスグローブの取付部にヒビ割れ・欠けがないか必ず確認してください。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



## アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、**器具本体の表示**に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました**販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。**

|           |                                         |                       |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------|
| ヤマギワリビナ本館 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号            | TEL.(03)3253-5111（代表） |
| ダ・ドリアデ青山  | 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号              | TEL.(03)5770-1511     |
| 東京営業部     | 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地龍名館本店ビル10階  | TEL.(03)3253-5143     |
| 外商営業本部    | 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地龍名館本店ビル10階  | TEL.(03)3253-5143     |
| 札幌営業所     | 〒060-0002 札幌市中央区北2条西1丁目10番地ピア2・1ビル6階    | TEL.(011)221-1321（代表） |
| 仙台営業所     | 〒980-0014 仙台市青葉区本町1丁目13番22号仙台松村ビル3階     | TEL.(022)227-1251（代表） |
| 横浜営業所     | 〒231-0032 横浜市中区不老町1丁目1番14号関内駅前エスビル8階    | TEL.(045)664-2871     |
| ヤマギワ名古屋店  | 〒460-0006 名古屋市中区葵1丁目22番20号              | TEL.(052)931-2111（代表） |
| 名古屋営業所    | 〒460-0006 名古屋市中区葵1丁目22番20号              | TEL.(052)931-3223     |
| 金沢営業所     | 〒920-0901 金沢市彦三町2丁目1番45号明治安田生命金沢第二ビル5階  | TEL.(076)222-6733（代表） |
| ヤマギワ大阪照明館 | 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号鴻池ビル1階      | TEL.(06)6258-6561（代表） |
| 近畿営業部     | 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号御堂筋センタービル2階 | TEL.(06)6258-6721（代表） |
| 高松営業所     | 〒760-0062 高松市塩上町3丁目8番11号クリエイティブビル302    | TEL.(0878)39-3195（代表） |
| 広島営業所     | 〒730-0032 広島市中区立町2番25号広島ロプロビル9階         | TEL.(082)249-5255（代表） |
| 福岡営業所     | 〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号福岡ロプロビル7階     | TEL.(092)721-5661（代表） |
| 宇都宮出張所    | 〒321-0953 宇都宮市東宿郷6丁目7番16号マズミータルビル2階     | TEL.(028)638-1002     |
| 高崎出張所     | 〒370-0071 高崎市小八木町2008番5三恵レジデンス107       | TEL.(0273)62-6920     |
| 静岡出張所     | 〒420-0072 静岡市葵区二番町7番6号ローズガーデン406        | TEL.(054)273-5305     |

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。