

保守とお手入れ

△ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプが切れていないか？
 - ・ランプがソケットに確実にハマっているか？

お 願 い

- ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因となります。
- 汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。
- ◇ガラスはこわれやすい材料です。お取扱の際には、両手で静かに行なってください。
- ◇ぬれた手で器具に触らないでください。感電するおそれがあります。
- ◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをするおそれがあります。
- ◇この器具は、調光用に対応していません。調光器を使用しないでください。
火災の原因となります。



愛情点検

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ リビナ本館 東京営業部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL(03)3253-5111(代表)
外商営業本部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL(03)3253-5143(代表)
札幌営業所	〒060-0906 北海道札幌市東区北六条東2丁目3番6号 TEL(011)742-1311(代表)
仙台営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2丁目1番61号 TEL(022)227-1251(代表)
横浜営業所	〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町6丁目8番1号 TEL(045)664-2871(代表)
ヤマギワ 名古屋 名古屋営業所	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL(052)931-2111(代表)
	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL(052)931-3223(代表)

近畿営業部	〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目9番8号 TEL(06)6258-6721(代表)
金沢営業所	〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号 TEL(076)222-6733(代表)
高松営業所	〒760-542-00810062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号 TEL(0878)39-3195(代表)
広島営業所	〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里1丁目1番68号 TEL(082)568-5371(代表)
福岡営業所	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号 TEL(092)721-5661(代表)
宇都宮出張所	〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号 TEL(028)638-1002
静岡出張所	〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号 TEL(054)273-5305

0401

所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

取扱説明書

DE LIGHT M 形 DOWN LIGHT

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。
お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

- 電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。


目 次

- 1 ページ：照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ：定格表・寸法図、部品名称と取付方法
- 3 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意、ランプ交換の方法
- 4 ページ：保守とお手入れ、アフターサービス


照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

△ 警 告

!	火災のおそれがあります ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇電気工事は電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取付けは、取付場所（天井）の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。 強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
	感電のおそれがあります ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。
⚠	火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。 ◇断熱材・防音材でおおわないでください。



断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法について



- ◇住宅の断熱施工された天井には使用できません。法律で禁じられています。
- ◇断熱材で覆わないでください。火災の原因になります
- ◇住宅以外の建物に使用するときは、左図のように行って下さい。

△ 注 意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- ◇断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ◇器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ◇天井埋込専用ですので、壁取付や天井直付けおよび傾斜天井への取付けはしないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- ◇表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電圧で使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇可燃性材質のドア等の近くに設置する場合は、ドア等の開閉により、指定距離を下回る位地に可燃物が近づかないようご注意ください。火災の原因になります。
- ◇この器具は、調光用に対応していません。調光器を使用しないでください。
火災の原因となります。

お 願 い


電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

定格表

切込寸法 (単位:mm)	カタログ番号/型番	定格適合ランプ	質量
	M形 D-993W/ 04JF-02B8-1W	E26 バルックボールスパイラル専用 電球形蛍光灯D25形 EFD22W×1 (電球色ランプ同梱) (松下製)	1.2kg

※この器具は、調光用に対応していません。調光器を使用しないでください。
火災の原因となります。

各部のなまえと取付けかた




(図は器具を省略、抽象化したものです。)

- 取付まへの確認をする**
取付部の強度は器具質量に十分耐えるようにします。
不備がありますと器具落下の原因となります。
- 切込寸法(上記指定)に従って天井に丸穴をあける。**
切込寸法公差は±2mmとしてください。
不備がありますと器具落下の原因となります。
- 電源線を端子台に接続する(図1)**
電源電線を差込穴に確実に差込みます。端子台の送り容量を超える
など不備がありますと火災・感電・不点灯の原因となります。
- 本体を取付ける(図2)**
本体を切込穴に入れ、取付金具または取付バネで確実に固定します。
不備がありますと器具落下の原因となります。
- 反射鏡を取付ける**
反射鏡を本体に入れ、反射鏡固定バネで固定します。
- ランプを取付ける**
3ページの『ランプの取付方法について』に従って、ランプを取付
けます。
不備がありますと火災・感電・不点灯の原因となります。
- トリム(ガラス)を取付ける**
バネをバネ受けに入れ、押し上げます。
不備がありますと器具落下の原因となります。
注意) 取付、メンテナンス時にガラスにキズなどをつけないようにし
てください。器具落下の原因となります。


部品を購入の際は()内の部品番号でお問い合わせください。

- 電源電線をストリップゲージに合わせて指定の長さ
の被覆(17mm)を剥いてください。
- 矢印の方向に止まるまでぐっと差し込んだあと、
引っ張ってみて抜けないことを確認してください。
- 電線を外すときは、必ず電源を切ってから解除ボタン
を押しながら引き抜いてください。




●お取付け時のご注意●
右図のようにソケット部の
解除ボタンが押されないように
10mm以上の
空間をあけてお取付けください。

●取外す場合



●電源の接続 (図1)

適合電線: φ1.6、φ2.0単線
送り容量: 15Aまで



●取付ける場合 (図2)

<取付有効範囲>



取付有効範囲は、指定寸法までです。
取付前に確認してください。不備がありますと、器具落下の原因となります。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告

- 感電のおそれがあります**
◇ランプの交換や、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
- 感電・火災のおそれがあります**
◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする時)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店に
ご相談ください。
- 感電・火災のおそれがあります**
◇器具及び部品の改造をしないでください。
◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)
を差し込まないでください。
- やけどのおそれがあります**
◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。
- 火災のおそれがあります**
◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。
又揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
◇断熱材・防音材でおおわないでください。

⚠ 注意

- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。
器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
- ◇ランプ、トリムの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。
落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。
器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇点灯中及び、消灯後はランプにさわらないでください。やけどの原因となります。
- ◇ランプの特性について
 - ・点灯後最大の明るさになるのに、約30秒かかります。(25℃)
 - ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。
(雑音が入る時は、ランプから1m以上離してご使用ください。)
 - ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが
誤作動することがあります。

ランプ交換の方法

⚠ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

カタログ番号/型番	定格・適合ランプ
D-993W/ 04JF-02B8-1W	E26 バルックボールスパイラル専用 電球形蛍光灯D25形 EFD22W×1 (電球色ランプ同梱) (松下製)

※同梱のランプは松下製 電球色です。

■ランプ取付方法について

- トリム(ガラス)を下に引張り外してからランプメンテナンスを
行なってください。不備がありますと器具落下の原因となります。
- 本体表示に従って、上記のランプを使用してください。
指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。
- 点灯中・消灯直後のランプは高温になっています。
手をふれないでください。やけどの原因となります。
- ランプは確実にソケットにねじ込んでください。
不備がありますと火災・感電・落下・不点灯の原因と
なります。

ランプ交換は必ず電源を切って約20分待ってから行ってください。

