

照明器具ご使用についての安全上のご注意

△ 警 告

	火災のおそれがあります 器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。 器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 断熱材・防音材でおおわないでください。	
	感電・火災のおそれがあります 器具及び部品の改造をしないでください。 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。	
	感電・火災のおそれがあります 異常時（煙が出たり、変な臭いがする時）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。	
	感電のおそれがあります ランプの交換や、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	

△ 注 意

器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
感電や火災の原因となることがあります。
器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かないでください。火災の原因となります。
この器具は屋内専用で5～35℃の範囲で使用するよう設計されています。
湿気の多い場所や水のかかる場所、温度の高い場所などには使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。
ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書に従って、指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用しますと、火災の原因となります。
明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付は、確実に行ってください。
落下によるけがの原因となることがあります。



お 願 い

器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。
ガラスはこわれやすい材料です。お取扱の際には、両手で静かに行なってください。
ぬれた手で器具に触わないでください。
点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。

定格表

カタログ番号	型番	色	使用電圧 周波数	消費電力	入力電流	定格・適合ランプ	質量
F-027S・W	04FB-05B1-JS・W	S:シルバー	AC 100V 50/60Hz 共用	134W	1.36A	G5 FHA36T5×1灯(ニッポ製専用) G4 12V20W ハロゲンランプ×6灯	4.3Kg
F-028S・W	04FB-06B7-7S・W	W:白		蛍光灯 25W 白熱灯 109W	蛍光灯 0.26A 白熱灯 1.1A		
F-030B・R・U	04FB-08B1-JB・R・U	B:黒漆 R:朱漆 U:黒朱漆		134W	1.36A	G5 FHA25T5×1灯(ニッポ製専用) G4 12V20W ハロゲンランプ×6灯	3.6Kg
F-029S・W	04FB-07B4-JS・W	S:シルバー W:白		127W	1.28A		

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

保守とお手入れ

△ 注意

必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプが切れていないか？
 - ・ランプがソケットに確実にハマっているか？
- 低温時の点灯では、チラツキや点灯の遅れ、照度不足（光束不足）を生じることがありますが、故障ではありません。時間の経過と共に安定器の温度やランプの温度が上昇すれば正常にもどります。



- ランプが寿命になると管端が黒くなったり、点滅をくりかえします。早めにお取り替えください。

保守とお手入れのしかた

器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。



ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。

乱暴に扱わないでください。

器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。

明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ リビナ本館 ダ・ドリアデ 青山 東京営業部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL(03)3253-5111(代表) TEL(03)5770-1511(代表)	龍名館本店ビル10階
外商営業本部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL(03)3253-5143(代表)	龍名館本店ビル10階
札幌営業所	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL(03)3253-5150(代表)	龍名館本店ビル10階
仙台営業所	〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地 TEL(011)221-1321(代表)	ピア2・1ビル6階
横浜営業所	〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号 TEL(022)227-1251(代表)	仙台松村ビル3階
ヤマギワ 名古屋店 名古屋営業所	〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号 TEL(045)664-2871(代表)	関内駅前エスビル8階
	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL(052)931-2111(代表)	
	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL(052)931-3223(代表)	

ヤマギワ 大阪照明館 近畿営業部	〒541-0057 大阪府大阪市北久宝寺町3丁目6番1号 TEL(06)6258-6561(代表)	鴻池ビル1階
金沢営業所	〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号 TEL(06)6258-6721(代表)	御堂筋センタービル2階
高松営業所	〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号 TEL(076)222-6733(代表)	明治安田生命金沢第二ビル5階
広島営業所	〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号 TEL(0878)39-3195(代表)	クリエイティブビル302
福岡営業所	〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号 TEL(082)249-5255(代表)	広島ロプロビル9階
宇都宮出張所	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号 TEL(092)721-5661(代表)	福岡ロプロビル7階
高崎出張所	〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号 TEL(028)638-1002	マスミートラルビル2階
静岡出張所	〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5 TEL(0273)62-6920	三恵レジデンス107
	〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号 TEL(054)273-5305	ローズガーデン406

所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

