

取扱説明書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。必ず保管してください。



yamagiwa

目次

- 1 ページ：照明器具取付(施工)についての安全上のご注意
2 ページ：照明器具のご使用についての安全上のご注意
3 ページ：アフターサービス・定格表等
4 ページ：取付方法・部品名称等

ご不明な点がありましたら
販売店にご相談ください。

保管用

照明器具(施工)についての安全上のご注意

警告

!	<p>火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。
	<p>落下によるけがのおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇取付けは、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。 強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
	<p>感電のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。
⚠	<p>火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。
⊘	<p>落下によるけがのおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇傾斜した天井や船底天井、及び取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を取付けないでください。

注意


- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具取付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。
メッキ塗装等の変色や、さびの原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。器具落下によるけがの原因となることがあります。

お願い

工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

照明器具のご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告

	<p>火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。 	
	<p>感電・火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすいもの等）を差し込まないでください。 	 
	<p>感電・火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。 	
	<p>感電のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。 	

⚠ 注 意

<ul style="list-style-type: none"> ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。 感電や火災の原因となることがあります。 ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体をおかないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。 ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。 ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。 ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に一回程度）清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。 	 
--	--

お 願 い

<ul style="list-style-type: none"> ◇ぬれた手で器具にさわらないでください。 ◇引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。 ◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。 ◇ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。 ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
--

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られるところに、大切に保存してください。

保守とお手入れのしかた

明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。

- お手入れ、ランプ交換の際は、必ず電源を切ってから行ってください。
- ランプ交換の際は、器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。

- ランプが点灯しない場合は、次のことをご確認ください。スイッチが入っているか? ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか? ランプが切れていないか?

- 器具が汚れたときは、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってからふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- 木や布セードのほこりは、ハケやブラシで落してください。
- ガラス、陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。

- ガソリンやシンナー・ベンジンなどの揮発物でふいたり殺虫剤をかけないでください。変質・変色の原因となります。
- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷ついたり、腐蝕の原因となります。

- 異常時(煙が出たり変な臭がする等)には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。



愛情点検

定 格 表

カタログ番号	型番	使用電圧	入力電流	消費電力	適合ランプ	重量
G1439	82GA-02B1-40	100V	4.0A	400W	E26 普通シリカランプ 100W×4	7.1kg

※本品の規格及び外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、裏面「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ株式会社 本社	〒101-0021	東京都千代田区外神田4丁目1番1号	TEL. (03) 3253-2111(大代表)
ヤマギワリビナ本館	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL. (03) 3253-5111(代表)
ヤマギワ大阪店	〒556-0005	大阪市浪速区日本橋3丁目4番9号	TEL. (06) 6643-2111(大代表)
ヤマギワリビナ名古屋店	〒460-0006	名古屋市中区葵1丁目22番20号	TEL. (052) 931-2111(代表)
東京本店	〒101-0021	東京都千代田区外神田4丁目1番1号	TEL. (03) 3255-3111(代表)
世田谷店	〒157-0071	東京都世田谷区千歳台3丁目20番1号	TEL. (03) 3483-3111(代表)
横浜店	〒231-0047	横浜市中区羽衣町2丁目5番地	TEL. (045) 261-2111(代表)
名古屋メルサ店	〒450-0002	名古屋市中村区名駅1丁目2番4号 名鉄メルサ6階	TEL. (052) 582-2022
外商事業部	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号 リビナ本館7階	TEL. (03) 5275-3111(代表)
札幌営業所	〒060-0001	札幌市中央区北二条西2丁目9番地 オーク札幌ビル6階	TEL. (011) 221-1321(代表)
仙台営業所	〒980-0811	仙台市青葉区本町1丁目13番22号 仙台松村ビル3階	TEL. (022) 227-1251(代表)
宇都宮営業所	〒321-0954	宇都宮市元今泉4丁目18番19号 ワタナベハイツ101	TEL. (0286) 38-1002(代表)
千葉営業所	〒260-0007	千葉県中央区裕光4丁目13番5号 ライオンズマンション東千葉105号室	TEL. (043) 225-0061(代表)
静岡出張所	〒420-0839	静岡市鷹匠2丁目4番7号 ティー・セブン1階	TEL. (054) 273-5305(代表)
浜松営業所	〒433-8115	浜松市高丘北2丁目44番8号 ロイヤルシャトー高丘104	TEL. (053) 439-8820(代表)
金沢営業所	〒920-0864	金沢市高岡町3番20号 安田生命金沢ビル6階	TEL. (0762) 22-6733(代表)
近畿営業部	〒556-0005	大阪市浪速区日本橋3丁目4番9号	TEL. (06) 6643-3211(代表)
高松営業所	〒760-0062	高松市塩上町3丁目8番11号 勇民ビル302号室	TEL. (0878) 39-3195(代表)
広島営業所	〒730-0032	広島市中区立町2番25号 日栄広島ビル9階	TEL. (082) 249-5255(代表)
福岡営業所	〒810-0004	福岡市中央区渡辺通5丁目23番8号 サンライトビル9階	TEL. (092) 721-5661(代表)


所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。

部品名称と器具の取付方法


1-a [角型・丸型引掛シーリングの場合]




1-b [埋込引掛シーリングの場合]




1-c [ボルト取付けの場合]



●天井面に下図の引掛シーリングボディが付いている場合はそのままお客様がお取付できます。



●上図のシーリングボディが付いていない場合は、専門の電気工事店へご依頼してください。シーリングボディの取付け電気工事の際は十分な長さの取付ネジ2本で天井の補強材のある位置に取付けてください。



●天井面よりボルトがでてくる場合についても、専門の電気工事店へご依頼ください。

器具の取り付けかた

●取付板の取付け

1-a (天井に角型・丸型シーリングボディがついている場合)

取付板Aを付属の取付ネジ(4本)で補強材のある位置にしっかりと取付けてください。

1-b (天井に埋込引掛シーリングがついている場合)

取付板Aを埋込引掛シーリングボディの金具に付属の取付ネジ(M3.5×2本)で確実に取付けてください。

1-c (ボルト取付けの場合)

取付板Aと取付板Bを合わせて、平ワッシャー・ナット(2ヶ)で取付けてください。その際回転防止の為、ネジ(1本)を取付けてください。

●仮吊用チェーンを取付板の仮吊用凸起にセットしてください。

●引掛シーリングボディに引掛シーリングキャップを差し込みひねってください。

●取付板に本体をかぶせローレットナット(2ヶ)で締めつけてください。

●ソケットにランプをねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。

●セード受の内2個は外側へ移動する構造になっています。背面の着脱ボタンを下に押しながら外側へ引き出します。(図-1)

●セードを持ち上げセードの端を固定側セード受の奥にきちんと当たるまで差し込みます。(図-2)

●セードを支えながら移動側セード受を、セードの端面に「カチッ」と音がするまで押し込んでください。(図-2)

注)セードが取付きましたら移動側セード受を外側へ引きカバー受飾が移動しない事を確かめてください。




図-1

※着脱ボタンを押しながらセード受を外側へ引き出してください。セードを付ける時はセード受をカチッと音がするまで押し込んでください。




図-2

器具についてのお問い合わせは、3ページの「部品名称」をご参照ください。