


電気工事店様へ・・・工事が終わりましたら、この説明書を必ずお客様へお渡しください。


部品名称




部品をご購入の際は□内の部品番号でお問合せください。

■ 図-1


■ 図-2



■ 取付ピッチ図



■ 取付方向



取付方法

※壁面取付専用器具ですので壁面以外の取付けはできません。
左下図のように正しい方向で取り付けてください。
間違った取り付けをしますと故障や事故の原因となります。

1. 器具に表示してある「取付方向注意シール」の通り正しい方向で取り付けてください。
間違った方向で取り付けますと故障や事故の原因となります。
2. 本体を付属の取付ネジで補強材のある位置に取り付けてください。
3. 電源電線と口出線を結線してください。
電源電線保護のために同梱の保護チューブを必ず電線にかぶせてご使用ください。結線後、電源電線はコードバンドで確実に固定してください。
4. 灯具を本体にセットし、灯具固定ネジで確実に固定してください。
※必ず灯具固定ネジと灯具の間にソトバザガネをセットしてください。
5. グローブの取り付けは、図-1のように一方のグローブ固定バネにグローブの片側を先にはめ込み、もう他方を指で押さえて取り付けてください。
6. ローレットネジをねじ込んで落下防止としてください。
ねじ込み後、グローブがはずれないか確認してください。



■ グローブ交換
図-2のようにローレットナットをゆるめて行なってください。
交換の際、ローレットナットを強く締めすぎないようご注意ください。
グローブ破損の原因となります。

施工時のご注意

- ・温度の高温な場所や湿気の多い場所、水のかかるような場所にはご使用にならないでください。
- ・グローブおよび灯具を取り付ける際に電線や結線部を押さえないように注意してください。
- ・ガラスグローブの取付部等にヒビ割れ、欠けがないか必ず確認してください。ご使用中の落下事故の原因となります。
- ・電源が入った状態でLEDを交換しないでください。LED破損の原因となります。
- ・LEDは色合いや明るさに多少のバラツキがあります。
- ・スイッチを併用する場合、表示灯付スイッチ（ホタルスイッチ等）は電源OFF状態でも微小電流によりLEDがぼんやり点灯する場合がありますので、表示灯無しのスイッチを使用してください。

器具のお手入れ

- ・お手入れの際は、必ず電源を切ってください。
- ・ほこりは柔らかい布で軽く拭き取ってください。
汚れの甚しい時は、水で湿らせた布をよくしぼって軽く拭き取ってください。
- ・サビや変色の原因となりますので金属ミガキ・サンドペーパー・シンナー等のご使用はおさください。

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	入力電流	消費電力	適合ランプ	質量
K8291S	—	B8KU-91J4-1S	100V	0.03A	3W	LED（電球色）3W×1	1.1kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 1109B

LEDブラケット

取扱説明書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

yamagiwa

目次

- 1ページ : 照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2ページ : 照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3ページ : 保守とお手入れ、アフターサービスのお問い合わせ
- 4ページ : 部品名称、取付方法、定格表他

保管用

取説No. B8K031A2

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

警告



火災のおそれがあります
◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります
◇取付方向に指定のある器具は指定の取付方向に取り付けてください。
◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
◇器具の取付けは取付ける壁の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります
◇ランプ取付の際には必ず電源を切っておいてください。
◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。



火災のおそれがあります
◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。



落下によるけがのあそれがあります
◇取付け部のまわりに極端な突出部のある壁に、器具を取付けしないでください。

注意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に壁の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セードの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、ランプ短寿命、落下の原因となることがあります。

お願い

電気工事店様へ
工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告

	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。又揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
	感電のおそれがあります ◇器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。 

⚠ 注 意

- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）
- ◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セードの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないか調べてください。

お 願 い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。

シリーズ商品の紹介



LIMBURG 〈リンブルグ〉

伝統に育まれて現代に美しく調和する白いあかり。ロマンティック・モダンのガラスシリーズは空間を強く印象づけるでしょう。
なお、このシリーズは、ドイツの照明ガラスメーカーであるリンブルグ社製のガラスグローブを使用しております。トータルで是非ご愛用ください。

保守とお手入れについて

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプが切れていないか？
- 器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- お手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上販売店にご相談ください。
- ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

東京ショールーム	〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目7番1号	TEL.(03)6741-5800
東京営業部	〒104-0032 東京都中央区八丁堀4丁目5番4号ダヴィンチ桜橋6階	TEL.(03)6741-2340(代表)
札幌営業所	〒060-0906 札幌市東区北6条東2丁目3番6号松崎ビル4階	TEL.(011)742-1311
仙台営業所	〒980-0013 仙台市青葉区花京院2丁目1番61号第5タカノボルビル8階	TEL.(022)227-1251
名古屋営業所	〒460-0007 名古屋市中区新栄2丁目19番6号グランドスクエア新栄ビル5階	TEL.(052)238-4633(代表)
金沢営業所	〒920-0901 金沢市彦三町2丁目1番45号明治安田生命金沢第二ビル5階	TEL.(076)222-6733
近畿営業部	〒542-0081 大阪市中央区南船場2丁目9番8号シマノ・住友生命ビル3階	TEL.(06)6258-6721(代表)
高松営業所	〒760-0062 高松市塩上町3丁目8番11号クリエイティブビル302	TEL.(0878)39-3195
広島営業所	〒732-0057 広島市東区二葉の里1丁目1番68号広島パレスビル2階	TEL.(082)568-5371
福岡営業所	〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号ORE福岡赤坂ビル7階	TEL.(092)721-5661
宇都宮出張所	〒321-0953 宇都宮市東宿郷6丁目7番16号マスミートータルビル2階	TEL.(028)638-1002
静岡出張所	〒420-0072 静岡市葵区二番町7番6号ローズガーデン406	TEL.(054)273-5305

1108

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。