


部品名称と部品の組立方法

部品名称





部品を購入の際は□内の番号でお問い合わせください。

器具の取り付けかた

1. 本体の取付方法


- 本体の電源穴及び木ネジ取付穴(◇・2ヶ)を打ち抜いて下さい。
- 電源穴にプッシングをはめて下さい。
電源穴に屋内配線を引き込み、木ネジ取付穴(◇・2ヶ)で本体を天井にしっかりと取付けて下さい。

※本体の取付は、必ず天井の補強材のある場所を使用して下さい。




2. 電源の接続方法

- 屋内配線は適合電線をご使用下さい。
屋内配線はストリップゲージに合わせて指定の長さに、段むきして下さい。
- 屋内配線は挿入面に直角に奥まで確実に差し込んで下さい。
(一度引っ張り、接続の確認をして下さい。)
屋内配線を外すときは、必ず電源を切ってから解除ボタンをドライバー等で押して屋内配線を引き抜いてください。




3. ランプの取付方法

- ランプのピンをソケットの溝にまっすぐ差し込み、カチッと小さな音がするまで90°回して下さい。




4. カバーの取付方法

- カバーの片側を本体の引掛溝に引っ掛けて下さい。反対側も同様に引掛溝に引っ掛けて下さい。



5. カバーの取外方法

- カバーを天井側に軽く押上げスライドさせて引掛溝から外して下さい。



施工時のご注意

・温度の高温な場所や湿度の多い場所にはご使用にならないでください。


定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧 周波数	入力電流	消費電力	ランプ電	適合ランプ	グロー スタータ	豆球	質量
L-816	-	78LC-01B7-12	100V 50/60共用	0.45A	43W	40W	G13 直管形 蛍光ランプ FL40W×1	-	-	2.4kg

取扱説明書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。



yamagiwa

目次

- 1ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2ページ：照明器具のご使用についての安全上のご注意
- 3ページ：保守・お手入れ・アフターサービス等
- 4ページ：取付方法、部品名称、定格表等

保管用

取説No. 78L001A1

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

照明器具（施工）についての安全上のご注意

警告

- 火災のおそれがあります
◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。
- 落下によるけがのおそれがあります
◇取付けは、取扱説明書の取付け方法にしたがって確実に行ってください。
◇器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
- 感電のおそれがあります
◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。
- 火災のおそれがあります
◇器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。
- 落下によるけがのおそれがあります
◇傾斜した天井や船底天井、及び取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を取付けないでください。

注意


- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具取付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。
メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇使用する地域の電源周波数に合った器具をお使いください。誤ってご使用になりますとランプ寿命が短くなったり火災の原因となります。
- ◇アース工が必要な器具は、電気設備技術基準及び内線規定にしたがってアース工事を行ってください。
感電・火災の原因となります。
- ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。

お願い

電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。


照明器具のご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告

	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又、カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。 感電の恐れがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	

⚠ 注 意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。やけどの原因となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に一回程度）清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。



お 願 い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。
- ・お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

保守とお手入れのしかた

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。
- ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
- グローブやセードの着脱は両手で静かに扱い、取り付けの際は落ちないように確実に行ってください。
- ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。乱暴に扱わないでください。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。
- 器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- 木・布・紙のセードは乾いた布でほこりをはらってください。



- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ株式会社 本社	〒101 東京都千代田区外神田4丁目1番1号	TEL. (03) 3253-2111 (大代表)
ヤマギワリビナ本館	〒101 東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL. (03) 3253-5111 (代表)
ヤマギワリビナ大阪店	〒556 大阪市浪速区日本橋3丁目4番9号	TEL. (06) 643-2111 (大代表)
ヤマギワリビナ名古屋店	〒460 名古屋市中区葵1丁目2番20号	TEL. (052) 931-2111 (代表)
ヤマギワリビナ千葉店	〒280 千葉市中央区祐光3丁目2番1号	TEL. (043) 225-2111 (代表)
ヤマギワリビナ新宿	〒163 東京都新宿区西新宿3丁目7番1号新宿パークタワービル6階	TEL. (03) 5322-6538
東京本店	〒101 東京都千代田区外神田4丁目1番1号	TEL. (03) 3253-2111 (代表)
世田谷店	〒157 東京都世田谷区千歳台3丁目20番1号	TEL. (03) 3483-3111 (代表)
横浜店	〒231 横浜市中区羽衣町2丁目5番地	TEL. (045) 261-2111 (代表)
名古屋メルサ店	〒450 名古屋市中村区名駅1丁目2番4号メルサ6階	TEL. (052) 582-2022
外商事営業部	〒102 東京都千代田区五番町12-5ヤマギワ五番町ビル	TEL. (03) 5275-3111 (代表)
商事営業部	〒101 東京都千代田区外神田1丁目11番5号 スーパービル3階	TEL. (03) 3253-2111 (代表)
札幌店	〒060 札幌市中央区北一条西1丁目5番1号	TEL. (011) 221-1321 (代表)
仙台店	〒980 仙台市青葉区一番町2丁目9番2号	TEL. (022) 227-1251 (代表)
宇都宮営業所	〒321 宇都宮市東郷4丁目2番24号 センターズ・ビルディング8階	TEL. (0286) 38-1002 (代表)
静岡出張所	〒420 静岡市鷹匠2丁目4番7号 ティー・セブン1階	TEL. (054) 273-5305 (代表)
浜松営業所	〒430 浜松市下池川町1番5番3号 大東京火災海上ビル6階	TEL. (053) 475-2131 (代表)
金沢営業所	〒920 金沢市高岡町3番20号 安田生命ビル6階	TEL. (0762) 22-6733 (代表)
大阪営業所	〒556 大阪市浪速区日本橋3丁目4番9号	TEL. (06) 643-3211 (代表)
京都営業所	〒604 京都市中京区御池通丸太町1丁目2番2号 京ビル2号館5階	TEL. (075) 252-1751 (代表)
神戸営業所	〒651 神戸市中央区磯上通7丁目1番8号 三宮インテス7階	TEL. (078) 241-2111 (代表)
高松店	〒760 高松市亀井町1丁目3番 鹿島建設四国ビル1階	TEL. (0878) 39-3195 (代表)
広島店	〒730 広島市中区紙屋町1丁目1番1号	TEL. (082) 249-5255 (代表)
福岡店	〒810 福岡市中央区大名2丁目4番22号 新日本ビル内	TEL. (092) 721-5661 (代表)
お客様相談室	〒101 東京都千代田区外神田4丁目1番1号	TEL. (03) 3253-0555 (代表)

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。