







louis
poulsen

041221



⚠ 安全に関するご注意

- ◇ 天井面取付け専用器具です。
- ◇ 器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。
- ◇ 屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
- ◇ 傾斜天井に取付ける場合
 - ・ 付属のコードハンガーを使用すれば45度までの傾斜天井に取付けることができます。



- ・ 必ずヒートンの開口部が上を向くように取付けてください。
- ・ 指定外の取付けは、落下の原因となります。

※ ランプの交換は、下部セードを外して行って下さい。

7	下部セード	アルミ板	1	白色塗装仕上	特記事項： ◇ ランプ付	品名： P H スノーボール	
6	セード	アルミ板	1	白色塗装仕上		デザイン： ポール・ヘニングセン	
5	ソケット	磁 器	1	E 2 6		カタログ番号： P 1 4 5 4	
4	ソケットカバー	アルミ板	1	クロームメッキ仕上		型番： G2PB-14Z7-1W	
3	コード	テトロン	1	白 色	適 合 ランプ	普通ランプ ホワイト 200w×1	質量 2.6 kg
2	フランジ	樹 脂	1	白 色			
1	引掛シーリング	樹 脂	1		□ 金	E 26	
部番	部 品 名	材 質	数 量	摘 要			

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。