




louis
poulsen


※ ランプの交換方法

トップカバーをまわすと
セードが外れます。





安全に関するご注意

- ◇ 天井面取付け専用器具です。
- ◇ 器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。
- ◇ 屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
- ◇ 傾斜天井に取付ける場合
 - ・ 付属のコードハンガーを使用すれば45度までの傾斜天井に取付けることができます。



- ・ 必ずヒートンの開口部が上を向くように取付けてください。
- ・ 指定外の取付けは、落下の原因となります。



部番	部品名	材質	数量	摘要	適合ランプ	質量	品名	デザイン	カタログ番号
8	下面カバー	銅板	1	赤色塗装仕上(上面) 青色塗装仕上(下面)	◇ ランプ付	普通ランプ ホワイト 100w×1	PH5		P2043W
7	セード	アルミ板	1	白色塗装仕上					
6	アーム	アルミパイプ	1	紫色塗装仕上					
5	ソケット	磁器	1	E26					
4	トップカバー	アルミ板	1	白色塗装仕上	□ 金	E26			
3	コード	テトロン	1	白色/PCS					
2	フランジ	樹脂	1	白色					
1	引掛シーリング	樹脂	1						
部番	部品名	材質	数量	摘要	適合ランプ	質量			
						1.7 kg			