


部品名称と器具の取付方法


■分解図



施行時のご注意


●温度の高くなる場所や湿度の多い場所・水のかかる場所にはご使用にならないでください。

●天井面に下図の引掛シーリングボディが付いている場合は、そのままお客様がお取り付けできます。




角型引掛シーリング

●丸型引掛シーリングボディが付いている場合は、角型引掛シーリングボディにお取り替えする工事を専門の電気工事店へご依頼してください。




丸型引掛シーリング




角型引掛シーリング

●角型引掛シーリングボディの取り付け電気工事の際は十分な長さの取付ネジ2本で天井の補強材のある位置に取り付けてください。



●シーリングハンガーを引掛シーリングと天井の間に差し込んで取り付けてください。

●すでに引掛シーリングボディがついている場合は、シーリングハンガーが差し込めるまでゆるめ、ハンガーを差し込んでから本ネジを十分に締めてください。



●天井に取り付けたシーリングハンガーにひもを引掛けます。

●器具の高さは、ひもの長さで調節してください。引掛シーリングキャップを天井側の引掛シーリングボディに引掛けてください。(コードに荷重のかからないよう、ゆるみをもたせてください。) シーリングカバーをセットします。

●ソケットにランプをねじ込みます、器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。

●本体にセードをセード止め金具で確実にセットします。

本品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

白熱灯ペンダント

取扱説明書

取説No. 19F002A1

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

目次

- 1 ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ：照明器具のご使用についての安全上のご注意
- 3 ページ：保守・お手入れ・アフターサービス等
- 4 ページ：取付方法、部品名称、定格表等

ご不明な点がございましたら販売店にご相談ください。

保管用

照明器具（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警告

!	火災のおそれがあります ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇取付けは、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、重量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
	感電のおそれがあります ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。
⚠	火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。
⊘	落下によるけがのおそれがあります ◇取付け部のまわりに、極端な突出部のある天井に、器具を取付けしないでください。


⚠ 注意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。

お願い

電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

照明器具のご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告	
	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。 
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。  
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。 

⚠ 注 意	
◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。 感電や火災の原因となることがあります。 ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。 ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。 ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。 落下によるけがの原因となることがあります。 ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。	 

お 願 い	
- ぬれた手で器具にさわらないでください。 - 引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。 - 点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。 - ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。 - 器具のお手入れの際に、ガンリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。	

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

定格表

カタログ番号	材 質	型 番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	重量
P 2 3 6 3	木 和 紙	1 9 P F - 1 7 K 2 - 4 0	交流 1 0 0 V	4 0 0 W	E 2 6 普通ランプシリカ 1 0 0 W X 4	2 . 8 kg
P 2 3 6 4	木 和 紙	1 9 P F - 1 8 K 1 - 4 0	交流 1 0 0 V	4 0 0 W	E 2 6 普通ランプシリカ 1 0 0 W X 4	2 . 8 kg



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、裏面「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワリビナ本館 〒101-0021
 ヤマギワリビナ大阪店 〒556-0005
 ヤマギワリビナ名古屋店 〒460-0006
 東京本店 〒101-0021
 世田谷店 〒157-0071
 横浜店 〒231-0047
 青山店 〒107-0062
 梅田店 〒530-0001
 外商事業部 〒116-0014
 札幌営業所 〒060-0001
 仙台営業所 〒980-0014
 宇都宮営業所 〒321-0953
 静岡出張所 〒420-0839
 浜松営業所 〒433-8119
 金沢営業所 〒920-0864
 近畿営業部 〒556-0005
 京都営業所 〒604-0033
 神戸営業所 〒651-0086
 高松営業所 〒760-0018
 広島営業所 〒730-0035
 福岡営業所 〒810-0004
 お客様相談室 〒101-0021

東京都千代田区外神田1丁目5番10号
 大阪市浪速区日本橋3丁目4番9号
 名古屋市中区葵1丁目22番20号
 東京都千代田区外神田4丁目1番1号
 東京都世田谷区千歳台3丁目20番1号
 横浜市中区羽衣町2丁目5番地
 東京都港区南青山3丁目16番3号
 大阪府北区梅田1丁目12番39号 新阪急ビル1階
 東京都荒川区東日暮里4-5-18
 札幌市中央区北一条西2丁目9番地 オーク札幌ビル5階
 仙台市青葉区本町1丁目13番22号 太陽ツインビルTWIN-2 3階
 宇都宮市元和泉4丁目18番19号 ワタナベハイツ 101階
 静岡市鷹匠2丁目4番7号 ティー・セブン1階
 浜松市高丘北2丁目44番8号 ロイヤルシャトー高丘 104号室
 金沢市高岡町3番20号 安田生命ビル6階
 大阪市浪速区日本橋3丁目4番9号
 京都府中京区御池通西洞院東入橋之町741-3 イトーピア上田御池ビル2階
 神戸市中央区磯上通7丁目1番8号 三宮インテス7階
 高松市天神前11番1号 中村ビル2階
 広島市中区本通7番29号 アイビーリアルエステート広島ビル6階
 福岡市中央区渡辺通5丁目23番8号 サンライトビル9階
 東京都千代田区外神田4丁目1番1号

TEL.(03)3253-5111(代表)
 TEL.(06)643-2111(大代表)
 TEL.(052)931-2111(代表)
 TEL.(03)3253-2111(代表)
 TEL.(03)3483-3111(代表)
 TEL.(045)261-2111(代表)
 TEL.(03)5770-1511(代表)
 TEL.(06)345-3001(代表)
 TEL.(03)5275-3111(代表)
 TEL.(011)221-1321(代表)
 TEL.(022)227-1251(代表)
 TEL.(028)638-1002(代表)
 TEL.(054)273-5305(代表)
 TEL.(053)439-8820(代表)
 TEL.(0762)22-6733(代表)
 TEL.(06)643-3211(代表)
 TEL.(075)252-1751(代表)
 TEL.(078)241-2111(代表)
 TEL.(087)839-3195(代表)
 TEL.(082)249-5255(代表)
 TEL.(092)721-5661(代表)
 TEL.(03)3253-0555(直通)

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。