





louis  
poulsen

041221




※ ランプの交換方法

トップカバーをまわすと  
セードが外れます。

安全に関するご注意



- ◇ 天井面取付け専用器具です。
- ◇ 器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。
- ◇ 屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
- ◇ 傾斜天井に取付ける場合
  - ・ 付属のコードハンガーを使用すれば45度までの傾斜天井に取付けることができます。



- ・ 必ずヒートンの開口部が上を向くように取付けてください。
- ・ 指定外の取付けは、落下の原因となります。

仕 上 表

| 部番 | 部品名     | 色 種     | 仕 上          |
|----|---------|---------|--------------|
| 7  | セード(上面) | 青・グレー・白 | 青・グレー・白色塗装仕上 |
|    | セード(下面) | 青・グレー・白 | 白色塗装仕上       |
| 6  | アーム     | 青・白     | 紫色塗装仕上       |
|    |         | グレー     | シルバー色塗装仕上    |
| 4  | トップカバー  | 青・グレー・白 | 青・グレー・白色塗装仕上 |



| 8  | ガラスカバー  | ガラス    | 1  | フロスト仕上(上面) |
|----|---------|--------|----|------------|
| 7  | セード     | アルミ板   | 1  | 別表参照       |
| 6  | アーム     | アルミパイプ | 3  | 別表参照       |
| 5  | ソケット    | 磁 器    | 1  | E 2 6      |
| 4  | トップカバー  | アルミ板   | 1  | 別表参照       |
| 3  | コード     | テトロン   | 1  | 白 色        |
| 2  | フランジ    | 樹 脂    | 1  | 白 色        |
| 1  | 引掛シーリング | 樹 脂    | 1  |            |
| 部番 | 部 品 名   | 材 質    | 数量 | 摘 要        |

特記事項：

- ◇ ランプ付
- ◇ 適合ランプについて  
下記のランプの他に電球形蛍光ランプ23W(東芝ライテック製、EFD23EL-Z)も使用可能です。

適 合 普通ランプ ホワイト  
ランプ 150w×1

□ 金 E 2 6

質 量 1.9 kg

品名：

P H 5 プラス

デザイン：

ポール・ヘニングセン

品番：

グレー P2370G

型番：

G2PB-20Z4-1G

単位：mm 第三角法(JIS A-4)

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。