



部品名称と器具の取付方法



注) 全ての作業が終わるまでセード保護のエアーパッキンは取り外さないでください。セード破損の原因となります。

1. セードに灯具から出ているコードを通してください。(図1参照)
2. エンドキャップをはずし、灯具から出ているコードをアームに通し、お好みの高さで切断してください。(図2参照)
3. 押しネジをねじ込んで確実にコードを固定してください。(図3参照)
4. クランプをコードにセットし、圧着スリーブで結線してください。(図4参照)



※結線後、クランプを確実に組み込んでください。

5. フランジの溝にマイナスドライバー等の先端を押し込み、フランジはずしてください。(図5参照)
6. 取付板を付属の取付皿ネジ(2本)で補強材のある位置に確実に固定し、本体をセット後ローレットナットで締め込んでください。(図6参照)

7. 本体から端子台をはずした状態で電源電線を接続し、再度本体に端子台をセットしてください。エンドキャップおよびフランジを差し込んでください。(図7参照)

8. ランプをソケットにねじ込んでください。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。(図8参照)

※ランプがセードに触れないようご注意ください。

※ランプは特殊ランプですのでメンテナンスの際は、お買い求めの販売店へご連絡ください。

※セードの傾きは灯具の位置や角度で調整してください。

部品を購入の際は()内の部品番号で
お問い合わせください。

取扱説明書

白熱灯ペンダント
取説No. F1P009A8

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくごらんの上、正しくご使用ください。
小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。
取扱説明書の記載内容は、次の目次のようになっています。

目次

- 1 ページ: 照明器具取付(施工)についての安全上のご注意
- 2 ページ: 照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3 ページ: 完成図、アフターサービスのお問い合わせ
- 4 ページ: 部品名称、取付方法、定格表

保管用

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

照明器具取付(施工)についての安全上のご注意

警告	
!	火災のおそれがあります ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確실히行ってください。 ◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇取付けは、取扱説明書の取付方法にしたがって確실히行ってください。 ◇器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確실히行ってください。 強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
	感電のおそれがあります ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。
⚠	火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。
⊘	落下によるけがのおそれがあります ◇取付け部のまわりに、極端な突出部のある天井に、器具を取付けしないでください。

注意	
◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。	
◇器具取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。	
◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。	
◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。	
◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。	
◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確실히行ってください。落下によるけがの原因となります。	
◇振動や衝撃のあるところではランプの使用はしないでください。不点灯、短寿命、落下の原因となることがあります。	

お願い

電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。


照明器具ご使用についての安全上のご注意

警告

	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。	
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	

注意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。



お願い

- ・ハロゲンランプの表面に、素手でさわらないでください。短寿命や破損の原因になります。ランプ表面の汚れは、アルコールなどを浸した布でふき取り、乾かしてからご使用ください。
- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保存してください。

FLOS


フロス・フーシア3

FLOS FUCSIA3


designed by

ACHILLE CASTIGLIONI

■ 完成図



■ 取付ピッチ



定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
P2409	—	F1PA-03Z1-30	100V	120W	E14 ｸﾞﾛｰﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ ﾚﾍﾞﾙ R50 40W×3	3.6kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 0507



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ リビナ本館 ダ・ドリアダ 青山 東京営業部 TEL (03) 3253-5111 (代表)	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL (03) 3253-5111 (代表)	ヤマギワ 大阪照明館 近畿営業部 TEL (06) 6258-6561 (代表)	〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号 TEL (06) 6258-6561 (代表)
外商営業本部 TEL (03) 3253-5143 (代表)	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL (03) 3253-5143 (代表)	金沢営業所 TEL (091) 221-1321 (代表)	〒920-0901 石川県金沢市三軒2丁目1番45号 TEL (076) 222-6733 (代表)
札幌営業所 TEL (011) 221-1321 (代表)	〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地 TEL (011) 221-1321 (代表)	高松営業所 TEL (0878) 39-3195 (代表)	〒760-0062 香川県高松市道土町3丁目8番11号 TEL (0878) 39-3195 (代表)
仙台営業所 TEL (022) 227-1251 (代表)	〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号 TEL (022) 227-1251 (代表)	広島営業所 TEL (082) 249-5255 (代表)	〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号 TEL (082) 249-5255 (代表)
横浜営業所 TEL (045) 664-2871 (代表)	〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号 TEL (045) 664-2871 (代表)	福岡営業所 TEL (092) 721-5661 (代表)	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号 TEL (092) 721-5661 (代表)
ヤマギワ 名古屋店 TEL (052) 931-2111 (代表)	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL (052) 931-2111 (代表)	宇都宮出張所 TEL (028) 638-1002	〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号 TEL (028) 638-1002
名古屋営業所 TEL (052) 931-3223 (代表)	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL (052) 931-3223 (代表)	高崎出張所 TEL (0273) 62-6920	〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5 TEL (0273) 62-6920
		静岡出張所 TEL (054) 273-5305	〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号 TEL (054) 273-5305

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。