


部品名称

器具を取り付ける前に





カタログ番号	補修部品 No.
P2420	888690167
P2422	888690170
P2424	888690176

コードハンガー使用による 傾斜天井への取付方法

● 付属のコードハンガーを使用すれば45度までの傾斜天井に取付けることができます。

● 取付け用のヒートンは、必ず補強材のある位置に設置して開口部が常に傾斜の上部を向くように取付けてください。



■ 傾斜天井への取付けは、必ず表記の制限傾斜角度・制限取付方向などをお守りください。器具の落下・破損の原因になります。

● 天井面に下図の引掛シーリングボディが付いている場合は、そのままお客様がお取り付けできます。



● 上図以外の引掛シーリングが付いている場合は、角型引掛シーリングボディにお取り替える工事を専門の電気工事店へご依頼してください。

● 角型引掛シーリングボディの取り付け電気工事の際は十分な長さの取付ネジ2本で天井の補強材のある位置に取り付けてください。

器具の取り付けかた


● 引掛シーリングボディに引掛シーリングキャップを差し込み、ひねってください。

● フランジを押し上げ、天井に密着させてください。
※ 丸形引掛シーリングに取付した場合、多少フランジが浮きますがご了承ください。

● フランジには方向性があります。角型引掛シーリングの場合はI印と引掛シーリングの長方向を合わせよう埋め込んでください。

● 埋込引掛シーリングの場合はII印と引掛シーリングの長方向を合わせよう埋め込んでください。

● コードハンガーを天井の補強材のある位置に取付けて、器具の高さを調節してください。



● ソケットにランプをねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。

● 取付けが終わりましたら、正しく取付けられているか十分確認してください。

定格表

カタログ番号	型番	材質	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
P2420	69PP-02K8-10	木	100V	60W	E26 普通ランプシリカ 60W X 1	0.3Kg
P2422	69PP-03K5-10	木	100V	100W	E26 95m/m ボールランプホホワイト 100W X 1	0.6Kg
P2424	69PP-04K2-10	木	100V	100W	E26 95m/m ボールランプホホワイト 100W X 1	0.7Kg

部品についてのお問い合わせは、4ページの「部品名称」をご参照ください。

※本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 0901

取扱説明書

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくごらんの上正しく取付け、正しくご使用ください。取扱説明書の記載内容は、つぎの目次のようになっています。

yamagiwa

目次	
1ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意	(ご不明な点がございましたら) 販売店にご相談ください。
2ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意	
3ページ：保守・お手入れ・アフターサービス等	
4ページ：取付方法、部品名称、定格表等	

TO0036
白熱灯ペンダント

照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

警告



火災のおそれがあります

- ◇ 電源接続の際は、4ページの取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇ 電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◇ 取付は、4ページの取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇ 器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◇ 工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇ ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

- ◇ 器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。



落下によるけがのおそれがあります

- ◇ 取付け部のまわりに、極端な突出部のある天井に、器具を取付けしないでください。

注意

- ◇ 電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇ 器具取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇ この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇ 器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇ 取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇ グローブ、セード及びランプの脱着は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。

お願い

電気工事店様へ

工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

 警告	
	<p>火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 器具を布・紙等でおおったりしないでください。又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇ 器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
	<p>感電・火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 器具及び部品の改造をしないでください。 ◇ 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
	<p>感電・火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
	<p>感電のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

注意

- ◇ 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。
- ◇ 器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇ 器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇ グローブ、セード及びランプの脱着は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。
- ◇ 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみ、損傷、脱落がないかお調べください。

お願い

- ぬれた手で器具にさわらないでください。
- 引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- 点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。やけどをする場合があります。
- セードのパイン材は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりにしないでください。また、ぬれた布や洗剤に浸した布でふいたりしないでください。変色・破損の原因となります。ホコリは、ハケやブラシで落としたり、乾いたやわらかい布や化学ぞうきん等で軽く吹き払ってください。
- お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

保守とお手入れのしかた

明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。

- お手入れ、ランプ交換の際には、必ず電源を切ってから行ってください。
- ランプ交換の際は、器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。

- ランプが点灯しない場合は、次のことをご確認ください。スイッチが入っているか？ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？ランプが切れていないか？

- 器具のホコリは、ハケやブラシで落としたり、乾いた柔らかい布や化学ぞうきん等で軽く吹き払ってください。
- セードのパイン材、メープル材は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。

- ガソリンやシンナー・ベンジンなどの揮発物でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変質・変色の原因となります。
- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷ついたり、腐食の原因となります。

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。



愛情点検

※本品のセードは、北欧の厳選されたパイン材、メープル材を使用しておりますが、天然素材の生地仕上であるために木目・木肌および色調に多少のばらつきがございます。どうぞご理解頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。



アフターサービスの
お問い合わせ

商品に関する相談及びお問い合わせは、器具本体の表示に書いてあるカタログ番号をご確認の上、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。

ヤマギワリビナ本館	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL(03)3253-5111(代表)
東京営業部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL(03)3253-5143(代表)
外商営業本部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL(03)3253-5150(代表)
札幌営業所	〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地	TEL(011)221-1321(代表)
仙台営業所	〒980-0014 宮城県仙台市青葉区花京院2丁目1番61号	TEL(022)227-1251(代表)
横浜営業所	〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町6丁目8番9号	TEL(045)664-2871(代表)
ヤマギワ名古屋	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目2番20号	TEL(052)931-2111(代表)
名古屋営業所	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目2番20号	TEL(052)931-3223(代表)
ヤマギワ大阪	〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号	TEL(06)6258-6711(代表)
近畿営業部	〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号	TEL(06)6258-6721(代表)
金沢営業所	〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号	TEL(076)222-6733(代表)
高松営業所	〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号	TEL(0878)39-3195(代表)
広島営業所	〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里1丁目1番68号	TEL(082)568-5371(代表)
福岡営業所	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号	TEL(092)721-5661(代表)
宇都宮出張所	〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号	TEL(028)638-1002
高崎出張所	〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5	TEL(0273)62-6920
静岡出張所	〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号	TEL(054)273-5305

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。