

取扱説明書

LUXO CLASSICS


yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しくご使用ください。この説明書は大切に保管ください。

定格表

姿 図	カタログ番号/型番	色 種	取付方式	定格適合ランプ	器具寸法	質 量
	S 2 3 3 4 B・W G3SM-03Z0-AB・W	B:黒色 W:白色	クランプ タイプ	AC100V E26 普通ランプシリカ 60W×1	高:980 (MAX) 巾:φ162 奥:1130 (MAX)	1.4 k g
	S 2 3 3 8 B・W G3SM-07Z1-AB・W				高:1020 (MAX) 巾:φ210 奥:1155 (MAX)	



各部のなまえ



警告

- 不安定な場所で使用しないでください。ケガ・火災の原因となります。

つぎの様なところ
には、クランプを
取付けないでくだ
さい。



- 器具を改造したり、電源コードを加工したり、無理に曲げたりしないでください。落下・感電火災の原因となります。
- 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、又カーテン・揮発性等の燃えやすいものに近けないでください。火災の原因となります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。感電・火災の原因となります。

注意


- 器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かないでください。不備がありますと、火災の原因となります。
- この器具は屋内専用器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所や水のかかる場所、温度の高い場所などには使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切って、約20分間待って行ってください。感電・やけどの原因となります。
- ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書に従って、指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用しますと、火災の原因となります。
- 明るく安全にご使用いただくために器具を定期的に（6ヶ月1回程度）清掃、点検してください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）

保守とお手入れ




作業を始めるときは、必ず電源を切ってください。

- 器具が汚れた場合は水でしめしたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがきサンドペーパー等は使用しないでください。器具の破損・錆の原因になります。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。器具の変質・変色の原因になります。



- 器具のすきまに金属類（針金・ピン等）を差し込まないでください。感電の原因になります。
- 点灯および消灯直後のランプは高温になっています。手をふれないでください。やけどの原因になります。



- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入って入るか？
 - ・ランプが切れていないか？
 - ・ランプがソケットに確実にハマっているか？
- ご使用中に異常が生じた時は、ご使用になるのをやめ、速やかに電源を切って、お買い上げいただきました販売店・工事店へご相談ください。



【お読になりましたら、この取扱い説明書は、いつでもご覧になれる所に、大切に保存してください。】



アフターサービスのお問い合わせ

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、1ページの「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ リビナ本館	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL (03) 3253-5111 (代表)	ヤマギワ 大阪照明館	〒541-0057 大阪府中央区北久宝寺町 3丁目6番1号 TEL (06) 6258-6561 (代表)
ダ・ドリアラ 青山	〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号 TEL (03) 5770-1511 (代表)	近畿営業部	〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号 TEL (06) 6258-6721 (代表)
東京営業部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL (03) 3253-5143 (代表)	金沢営業所	〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号 TEL (076) 222-6733 (代表)
外尚営業本部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL (03) 3253-5150 (代表)	高松営業所	〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号 TEL (0878) 39-3195 (代表)
札幌営業所	〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地 TEL (011) 221-1321 (代表)	広島営業所	〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号 TEL (082) 249-5255 (代表)
仙台営業所	〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号 TEL (022) 227-1251 (代表)	福岡営業所	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号 TEL (092) 721-5661 (代表)
横浜営業所	〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号 TEL (045) 664-2871 (代表)	宇都宮出張所	〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号 TEL (028) 638-1002
ヤマギワ 名古屋店	〒460-0006 愛知県名古屋市中区栄1丁目22番20号 TEL (052) 931-2111 (代表)	高崎出張所	〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5 TEL (0273) 62-6920
名古屋営業所	〒460-0006 愛知県名古屋市中区栄1丁目22番20号 TEL (052) 931-3223 (代表)	静岡出張所	〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号 TEL (054) 273-5305

三恵レジデンス107	〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号 TEL (054) 273-5305
ローズガーデン406	0360

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。