





フット調光スイッチのご使用について



△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒、火災のおそれがあります。
- カーテン、壁紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。

器具 タイプ			
適合 ランプ	R7s		
	両口ハロゲンランプ クリア 100 WX1		
色種			
カタログ 番号	SS124	型番	D2SA-03Z3-10

13				
12	フット調光スイッチ	樹脂	1	100V 60-150W 黒色
11	コード	塩化ビニール	1	黒色 長さ1500mm
10	プラグ	樹脂	1	黒色 125V 7A
9	クッション	ゴム	3	黒色
8	ウエイト	SPC	1	黒色メラミン塗装
7	ベース	SPC	1	黒色メラミン塗装
6	ベース飾り	SPC	1	クロームメッキ仕上
5	支柱	ST	1	クロームメッキ仕上
4	セード	ガラス	2	フロスト
3	本体	ST	1	クロームメッキ仕上
2	ソケット	磁器	1	R7s
1	ガラス固定金具	SUS	2	磨き仕上
品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法	作図	62	単位	mm
	尺度	—	質量	10 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。