


コードハンガーの使い方と取付方法

灯具の吊下げ位置は、コードハンガーを使い調整してください。




①ベースからキャップをはずす。

②ベースをつけたままヒートンを天井にねじ込む。


③折り曲げたコードをキャップに通し、ヒートンに引掛ける。

④キャップを押し上げ、ベースに確実にねじ込む。



傾斜天井に取り付ける場合

・付属のコードハンガーを使用すれば45度までの傾斜天井に取り付けることができます。



・必ずヒートンの開口部が上を向くように取り付けてください。

△ 注意

コードハンガーの取り付けは天井の補強材のある位置に行ってください。


保守とお手入れ

△ 注意

必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

●ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。

- ・スイッチが入っているか？
- ・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
- ・ランプが切れていないか？



お 願 い

◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン・アルコール等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたないでください。

変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら柔らかい布で仕上げてください。

◇ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱の際には、両手で静かに行ってください。

◇ぬれた手で器具に触らないでください。

◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。



愛情点検

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号

リビナ本館 TEL (03) 3253-5111 (代表)

ダ・ドリアダ 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号

青山 TEL (03) 5770-1511 (代表)

東京営業部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地

TEL (03) 3253-5143 (代表) 龍名館本店ビル10階

外商営業本部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地

TEL (03) 3253-5150 (代表) 龍名館本店ビル10階

札幌営業所 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地

TEL (011) 221-1321 (代表) ビア2・1ビル6階

仙台営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号

TEL (022) 227-1251 (代表) 仙台松村ビル3階

横浜営業所 〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号

TEL (045) 664-2871 (代表) 関内駅前エスビル8階

ヤマギワ 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号

名古屋店 TEL (052) 931-2111 (代表)

名古屋営業所 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号

TEL (052) 931-3223 (代表)

ヤマギワ 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号

大阪照明館 TEL (06) 6258-6561 (代表) 鴻池ビル1階

近畿営業部 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号

TEL (06) 6258-6721 (代表) 御堂筋センタービル2階

金沢営業所 〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号

TEL (076) 222-6733 (代表) 明治安田生命金沢第二ビル5階

高松営業所 〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号

TEL (0878) 39-3195 (代表) クリエイトビル302

広島営業所 〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号

TEL (082) 249-5255 (代表) 広島ロプロビル9階

福岡営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号

TEL (092) 721-5661 (代表) 福岡ロプロビル7階

宇都宮出張所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号

TEL (028) 638-1002 マスミートラルビル2階

高崎出張所 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5

TEL (0273) 62-6920 三恵レジデンス107

静岡出張所 〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号

TEL (054) 273-5305 ローズガーデン406

所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0306

取扱説明書

MAYUHANA

designed by Toyo Ito

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目次

- 1ページ：照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意
- 2ページ：定格表・部品名称と取付方法
- 3ページ：ランプ交換の方法・照明器具のご使用についての安全上のご注意
- 4ページ：コードハンガーの使い方と取付方法・保守とお手入れアフターサービス

ご不明な点がありましたら販売店にご相談ください。

照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

△ 警告



火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電気工事が必要な場合は、電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは、取付場所天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。



落下によるけがのおそれがあります

- ◇付属のコードハンガーを使用しない場合の傾斜した天井、及び取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を取付けないでください。

△ 注意

◇電気工事が必要な場合は、電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。

◇器具の取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。

◇器具取付の際に、壁紙・クロス貼り等の接着材等が十分乾燥してから器具を取付けてください。

メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。

◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。

◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。

◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。

器具落下によるけがの原因となることがあります。

◇セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。

落下によるけがの原因となります。

お 願 い

この取扱説明書は大切に保管しておいてください。

定格表


カタログ番号	型番	使用電圧 周波数	適合ランプ	器具寸法	質量
SS204	88PC-01K1-10	AC100V 50/60Hz 共通	E26 95mm ホワイトボールランプ 100V 100W×1	〔セード部〕 高: 485mm 巾: φ500mm コード・ハカ*未使用時の フタ*上端からセード*下端 全高: 1800mm	1.0kg

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

部品名称と取付方法


イラストは、器具を一部省略してあらわしたものです。

■分解図



⚠ セード取出し時のご注意


セードを梱包の箱から出すときは、セードを包んでいる袋ごと両手を使って抱えるようにして静かに箱から引き出してください。このとき、セードが凹んでしまう場合があります。このようになったときは、細い棒状のもので外側へ緩やかに引張ると元に戻せます。ただし、繊維が折れてしまうような強い力で押されてしまうと元に戻りませんのでご注意ください。



●天井面に下図の引掛けシーリングボディがついている場合はそのままお客様がお取付けできます。



●上図のシーリングボディが付いていない場合は、専門の電気工事店へご依頼してください。シーリングボディの取付け電気工事の際は十分な長さの取付ネジ2本で天井の補強材のある位置に取付けてください。



●天井面よりボルトが出ている場合についても、専門の電気工事店へお依頼ください。

①セード固定金具からローレットナット(3個)をはずす (図1参照)

②ソケットにランプを取付ける

同梱されているランプ以外をご使用の際は、この取扱説明書に記載されている適合ランプと同じ種類で、W数は同じかそれ以下のものをご使用ください。指定以外のランプを使用すると火災の原因となります。

③セード固定金具をセード受金具に取付ける

- ・ランプをつけたソケットをセードの中に入れます。(図1参照)
- ・セード固定金具の3カ所の先端ネジ部分をセード受金具に合わせてください。(図2参照)
- ・ローレットナット(3個)で確実に固定してください。(図2参照)

④引掛シーリングボディに引掛シーリングキャップを取付ける
引掛シーリングキャップの2カ所の突起を引掛シーリングボディ穴に差し込み、ひねってください。


⑤フランジを押し上げる

◆フランジには方向性があります。

●角型引掛シーリングの場合は、Ⅰ印と引掛シーリングの長方向を合わせて押し込んでください。

●埋込引掛シーリングの場合は、Ⅱ印と引掛シーリングの長方向を合わせて押し込んでください。


●吊り下げ位置およびコードの長さ調整は、同梱のコードハンガーで行ってください。
※4ページ「コードハンガーの使い方と取付方法」参照



ランプ交換の方法

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因になります。

適合ランプ
E26 ホワイトボールランプ 95mm 100V 100W×1



- 表示に従って、2ページの定格表や上記表に記載したランプを必ず、ご使用ください。指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。
- 点灯中・消灯直後のランプは高温になっています。手を触れないでください。やけどの原因になります。
- ゆるみ・ガタ等が無いよう、ソケットの奥までねじ込んでください。不備があると火災・感電・不点の原因となります。


ランプ交換は必ず電源を切って約20分待ってから行ってください

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告



火災のおそれがあります
◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。
又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
◇断熱材・防音材でおおわないでください。



感電・火災のおそれがあります
◇器具及び部品の改造をしないでください。
◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。
◇可動部分は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。
◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
又電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。



感電・火災のおそれがあります
◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする時)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。

感電のおそれがあります
◇ランプの交換や、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。



⚠ 注意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の下に温度の高くなる物(ストーブ・ガスレンジ等)や湿気を発生させる物を置かないでください。火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内専用で5～35℃の範囲で使用するように設計されています。
湿気の多い場所や水のかかる場所、温度の高い場所などには使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
- ◇器具をご使用になるうえで、また保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具の落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書に従って、指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用しますと、火災の原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。
ご使用になるときは、器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
不備があると発火・火災の原因となることがあります。
- ◇セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付は確実に行ってください。
落下によるけがの原因となることがあります。