


保守とお手入れ

△ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。


- 明るく安全に使用して使っていただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
- 器具が汚れた場合は水でしめしたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は使用しないでください。
- 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
 - 器具の破損・錆・感電の原因となります。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。
 - 器具の変質・変色の原因となります。




OFF

- 器具のすきまに金属類（針金・ピン等）を差し込まないでください。
 - 感電の原因となります。

- 点灯中および消灯直後のランプは高温となっています。手をふれないでください。
 - やけどの原因となります。



- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - スイッチが入っているか？
 - ランプが切れていないか？
 - ランプがソケットに確実にハマっているか？
- ご使用中に異常が生じた時は、ご使用になるのをやめ、速やかに電源を切って、お買い上げいただきました販売店・工事店へご相談ください。



愛情点検

- お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。



アフターサービスのお問い合わせ

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。

ヤマギワ 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
リビナ本館 TEL(03)3253-5111(代表)

ダ・ドリアデ 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号
青山 TEL(03)5770-1511(代表)

東京営業部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地
TEL(03)3253-5143(代表) 龍名館本店ビル10階

外商営業本部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地
TEL(03)3253-5150(代表) 龍名館本店ビル10階

札幌営業所 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地
TEL(011)221-1321(代表) ビア2・1ビル6階

仙台営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号
TEL(022)227-1251(代表) 仙台松村ビル3階

横浜営業所 〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号
TEL(045)664-2871(代表) 関内駅前エスビル8階

ヤマギワ 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
名古屋店 TEL(052)931-2111(代表)

名古屋営業所 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
TEL(052)931-3223(代表)

ヤマギワ 〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町 3丁目6番1号
大阪照明館 TEL(06)6258-6561(代表) 鴻池ビル1階

近畿営業部 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号
TEL(06)6258-6721(代表) 御堂筋センタービル2

金沢営業所 〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号
TEL(076)222-6733(代表) 明治安田生命金沢第二ビル5階

高松営業所 〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号
TEL(0878)39-3195(代表) クリエイトビル302

広島営業所 〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号
TEL(082)249-5255(代表) 広島ロプロビル9階

福岡営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号
TEL(092)721-5661(代表) 福岡ロプロビル7階

宇都宮出張所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号
TEL(028)638-1002 マスミートルビル2階

高崎出張所 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5
TEL(0273)62-6920 三恵レジデンス107

静岡出張所 〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号
TEL(054)273-5305 ローズガーデン406

0360

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。

取扱説明書

ATON BARRA LF

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取付け正しくご使用ください。

- ・電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ・本品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

目次

- 1 ページ：器具型番、定格表、照明器具について
- 2 ページ：照明器具の取付（施工）方法について
- 3 ページ：照明器具の取付（施工）、ご使用方法について
- 4 ページ：お手入れ方法、アフターサービスについて

定格表

■本体バリエーション

1) コネクタータイプ

外径寸法(単位mm)		カタログ番号/型番	定格適合ランプ	配光	重量
	INVERTER MODEL	L5002 (A・G・R・S・W) / 88LF-7089-2	AC 100V	ダウン	4.9kg
		L5006 (A・G・R・S・W) / 88LF-7488-2	アップ・ダウン	アップ・ダウン	4.9kg
	LUTRON	L5003 (A・G・R・S・W) / 88LF-7186-2	FLR40S/36W x2	ダウン	5.0kg
	Eco-10 MODEL	L5007 (A・G・R・S・W) / 88LF-7585-2		アップ・ダウン	5.0kg
	Hf MODEL	L5057 (A・G・R・S・W) / 88LF-A088-2	AC100V~254V 50/60Hz共用	ダウン	4.9kg
	4500Lm高出力固定型	L5059 (A・G・R・S・W) / 88LF-A282-2	FHF32W x2	アップ・ダウン	4.9kg
	INVERTER MODEL	L5004 (A・G・R・S・W) / 88LF-7283-2	AC 100V	ダウン	5.4kg
		L5008 (A・G・R・S・W) / 88LF-7682-2	アップ・ダウン	アップ・ダウン	5.4kg
	LUTRON	L5005 (A・G・R・S・W) / 88LF-7380-2	FLR40S/36W x2	ダウン	5.5kg
	Eco-10 MODEL	L5009 (A・G・R・S・W) / 88LF-7781-2		アップ・ダウン	5.5kg
	Hf MODEL	L5058 (A・G・R・S・W) / 88LF-A185-2	AC100V~254V 50/60Hz共用	ダウン	5.4kg
	4500Lm高出力固定型	L5060 (A・G・R・S・W) / 88LF-A381-2	FHF32W x2	アップ・ダウン	5.4kg

2) 直連結タイプ

外径寸法(単位mm)		カタログ番号/型番	定格適合ランプ	配光	重量
	INVERTER MODEL	L5010 (A・G・R・S・W) / 88LF-8085-2	AC 100V	ダウン	4.9kg
		L5014 (A・G・R・S・W) / 88LF-8484-2	アップ・ダウン	アップ・ダウン	4.9kg
	LUTRON	L5011 (A・G・R・S・W) / 88LF-8182-2	FLR40S/36W x2	ダウン	5.0kg
	Eco-10 MODEL	L5015 (A・G・R・S・W) / 88LF-8581-2		アップ・ダウン	5.0kg
	Hf MODEL	L5061 (A・G・R・S・W) / 88LF-A487-2	AC100V~254V 50/60Hz共用	ダウン	4.9kg
	4500Lm高出力固定型	L5063 (A・G・R・S・W) / 88LF-A681-2	FHF32W x2	アップ・ダウン	4.9kg
	INVERTER MODEL	L5018 (A・G・R・S・W) / 88LF-9081-2	AC 100V	ダウン	4.9kg
		L5020 (A・G・R・S・W) / 88LF-9480-2	アップ・ダウン	アップ・ダウン	4.9kg
	LUTRON	L5019 (A・G・R・S・W) / 88LF-9189-2	FLR40S/36W x2	ダウン	5.0kg
	Eco-10 MODEL	L5021 (A・G・R・S・W) / 88LF-9588-2		アップ・ダウン	5.0kg
	Hf MODEL	L5065 (A・G・R・S・W) / 88LF-A886-2	AC100V~254V 50/60Hz共用	ダウン	4.9kg
	4500Lm高出力固定型	L5066 (A・G・R・S・W) / 88LF-A983-2	FHF32W x2	アップ・ダウン	4.9kg
	INVERTER MODEL	L5012 (A・G・R・S・W) / 88LF-8281-2	AC 100V	ダウン	5.4kg
		L5016 (A・G・R・S・W) / 88LF-8689-2	アップ・ダウン	アップ・ダウン	5.4kg
	LUTRON	L5013 (A・G・R・S・W) / 88LF-8387-2	FLR40S/36W x2	ダウン	5.5kg
	Eco-10 MODEL	L5017 (A・G・R・S・W) / 88LF-8786-2		アップ・ダウン	5.5kg
	Hf MODEL	L5062 (A・G・R・S・W) / 88LF-A584-2	AC100V~254V 50/60Hz共用	ダウン	5.4kg
	4500Lm高出力固定型	L5064 (A・G・R・S・W) / 88LF-A789-2	FHF32W x2	アップ・ダウン	5.5kg

■共通仕様 本体：アルミ塗装仕上げ 色種：A（メタリックブルー）・G（メタリックグレー）・R（赤）・S（銀）・W（白）
反射鏡：アルミ電解研磨アルマイト仕上
LUTRON Eco-10 MODELは必ずLUTRON調光器と併用でご使用ください。

■コネクタータイプ共通仕様

エンドキャップ：ABS樹脂（別売りコネクターが必要です。）
INVERTER MODEL・LUTRON Eco-10 MODELの場合は
100Vにて6台、200Vにて12台まで送り配線可能です。
Hf MODELの場合は
100Vにて5台、200Vにて10台まで送り配線可能です。

■直連結タイプ共通仕様

ワイヤー長調節フランジ（ワイヤー長1600mm）付
エンドプレート・連結プレート；鋼板塗装仕上げ
INVERTER MODEL・LUTRON Eco-10 MODELの場合は
エンド給電用+中間用（100Vで4台/200Vで10台まで）+エンド用のセットで使用ください。
Hf MODELの場合は
エンド給電用+中間用（100Vで3台/200Vで8台まで）+エンド用のセットで使用ください。

