

インストール - マニュアル - SERENE WF-LA-1789-2-8x33_D 2 プリズム シャンデリア 形状: プリズム 寸法: 約8x 33cm 重量: 約2.8kg 1個電球 G4ウォームホワイト1.5W (調光不可) サスペンション: 2本のステンレス鋼線/3m。高さが調整できます。 外部変圧器/天井


プリズム

WF-LA-1789-2-8x33_D_Figurines_code DoublePrism Suspension




WF-LA-1789-2-8x33_D_Dahlia_code DoublePrism Suspension





インストール - マニュアル - SERENE DOUBLE PRISM

1.部品チェック



2.技術者と必要な道具

- シャンデリアの組み立て/分解は、国の規則を 守って2人の専門的な電気工事士が行う必要が あります。
- 天井取り付けについて、 WINDFALL&LALIQUE は天井ブラケットを提供していません。 サポートによる適切なブラケットを使ってください。

3. 備考

- WINDFALL & LALIQUE は取り付け強度不足による 落下等につきまして、一切の責任を負いません。
- 光源を直接見ないでください。

- 電源がオフになっている状態を確認してください。
- トイレとバスルーム以外の場所
- 電気接続は専門的なの電気工事士が行う必要があります。 室内用
- シャンデリアの重さに注意してください。吊りシーリングの場合、接続する際には基礎構造と木製プレートを提供してください。

4. メンテナンス

クリスタル:コットン手袋またはマイクロファイバーのクロスマウント:柔らかい布隙間に入る可能性があるので、研磨剤や刺激的な清掃剤やスプレーを避けてください。




5.組み立て説明書

フック

プリズムのフックをシャンデリアフレームにあらかじめ取り付けられています。

5.2. プリズムを固定します。

フレームの上のボールでプリズムを固定します。 プリズムの平らな面は、内側に向きます。







5.3.プリズムの調整 すべてのプリズムを水平にしてください。


インストール - マニュアル - SERENE DOUBLE PRISM


シーリングに固定

提供したテンプレートを参考にして、ネジでシーリングキャップを天井に固定します。 十分に強度のある天井に固定してください。










インストール - マニュアル - SERENE DOUBLE PRISM



!!!ドロップを調整している間はプリズムを持ってください。 そうしないと、プリズムが落ちるかも知りません!!!

- 6.スチールケーブルホルダーの外側に出ているスチールケーブルをカットします/シーリングキャップ
- 7. コットン手袋を使ってください。綺麗なプリズムをお楽しみください。