

## 製品保証書

### ■ 保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。
- ・電球等の消耗品については対象外です。
- ・バランスや動きの変化等、付属工具により調整可能な事象については対象外です。
- ・安全上のご注意、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無償修理とさせていただきます。
- ・修理不可能と判断した場合には商品交換とさせていただく場合があります。

### ■ 修理を依頼されるとき

- ・保証期間中は、本保証書を添えてお買い上げ販売店までご持参ください。
- ・保証期間を過ぎている時は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。  
修理可能な場合にはお見積もりの上、有償修理とさせていただきます。
- ・その他、修理に関するご相談は、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

### ■ 保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有償修理とさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (2) お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の電源使用(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷。
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合。
- (6) その他法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障及び損傷。
- (7) 日本国外以外での使用による故障及び損傷。

### ■ 部品について

- ・修理のため取り外した部品は、特にお申し出がない限り弊社にて引き取らせていただきます。
- ・修理に際し、弊社品質基準に適合した純正外の部品を使用する場合があります。

<販売店記入欄>

販売店：

販売年月日： 年 月 日

担当：

◎ご不明な点がある場合は下記までお問い合わせください。

Lynn Inkoop Ltd. / 有限会社リンインクープ E-mail : info@lynnbelys.com / www.lynnbelys.com  
 〒162-0064 東京都新宿区市谷仲之町2-10 合羽坂テラス3F Tel : 03-6323-8293  
 〒810-0062 福岡市中央区荒戸1-1-1 柴藤ビル2F Tel : 092-725-8400



# 取扱説明書

保管用

## SANTA & COLE

サンタアンドコール 日本発売元

有限会社リンインクープ

〒162-0064

東京都新宿区市谷仲之町2-10 合羽坂テラス3F

tel 03 6323 8293

fax 03 6325 4509

<http://www.lynnbelys.com>

### お客様へ

このたびは、照明器具をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。  
ご使用の前によくお読みの上、正しくお使いください。本説明書は必ず保管してください。

### 照明器具ご使用についての安全上のご注意

ご不明な点がありましたら  
販売店にご相談ください。

#### ⚠ 警 告



- ◇器具を布・紙等でおおつたり、揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。火災の原因となります。
- ◇器具の近くにストーブや温度の高くなる発熱体を置かないでください。火災の原因となります。



- ◇器具及び部品の改造をしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。感電・火災の原因となります。



- ◇点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となります。



- ◇濡れた手で器具にさわらないでください。感電の原因となります。



- ◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
- ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

#### ⚠ 注 意



- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。  
3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施し、不具合がありましたら交換ください。  
(使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。)
- ◇周囲温度が高い場合、連続点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。  
器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。




- ◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
- ◇器具に直接水を勢いよくかけて洗わないでください。

### 保守とお手入れについて

- ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- ◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切り、ランプ及びその周辺が冷めてから行なってください。
- ◇ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。
- ◇器具が汚れた場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ◇ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
- ◇お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。



## 各部の名称と使用方法



### ■ 使用方法

1. プラグをコンセントに差し込んでください。
  - ・ランプの点灯・消灯は、スイッチで行なってください。
  - ・プラグを抜くときは、コードを引っ張らずにプラグを持ってコンセントから抜いてください。
  - ・長時間ご使用にならない場合は、コンセントからプラグを抜いておいてください。

### 2. 調光

- ・器具下部にある調光ボリュームを回して、調光を行なってください。
- ・消灯する場合は、OFF方向に回して”カチッ”と音がする所まで調光ボリュームを回転させてください。

### ■ 使用上の注意

- ・床やテーブルなどの安定した場所でご使用ください。  
じゅうたんの上など不安定な場所で使用しないでください。
- ・器具傾きの原因になりますので、アシでコードを踏まないようご注意ください。
- ・器具に布や紙などをかぶせないでください。
- ・器具を傾けた形での点灯はお避けください。
- ・点灯中および消灯直後のランプは高温となりますので、手を触れないでください。

## 定格表

カタログ番号	色	定格電圧 周 波 数	入力電流	消費電力	光源	質量
MAIJA FLOOR	—	100V 50/60Hz	0.38A	20.7W	LED 24W×1 2700K	5.1kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。