



照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告

	感電のおそれがあります 器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。 感電・火災のおそれがあります 異常時（煙が出たり、変な臭いがする時）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。	
	感電・火災のおそれがあります 器具及び部品の改造をしないでください。 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。	
	火災のおそれがあります 器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。 器具を布・紙等でおおったりしないでください。又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。	

⚠ 注 意

器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。

明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（６ヶ月に１回程度）清掃、点検してください。
・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。

器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。

器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。

器具の変形や火災の原因となることがあります。

点灯中及び、消灯後はランプにさわらないでください。やけどの原因となります。



照明器具には寿命があります。設置後およそ８～１０年経過しますと外観に以上が無くても内部の劣化は進行しています。３～５年に１回は電気工事店等の専門家による点検を実施していただき不具合がありましたら交換ください（使用条件、使用環境で異なりますが、一般的に照明器具の寿命の目安は１０年です。）

ＬＥＤユニットについて

- ・この器具のＬＥＤユニットの交換はできません。あらかじめご了承ください。
- ・無理に器具を分解して一般のＬＥＤ素子と交換しないでください。 **火災・発熱・器具破損の原因**になります。
- ・この器具のＬＥＤユニットの寿命は、３０ 以下の環境・１日１０時間点灯で約４０,０００時間です。
- ・ＬＥＤの明るさ、光色には個体差があります。あらかじめご了承ください。

保守とお手入れ

⚠ 注 意

必ず電源を切って行ってください。感電の原因になります。

- ・お手入れの際に、灯具・コードを、ぬれた手でさわらないでください。
感電のおそれがあります。
- ・お手入れの際に、灯具・コードを、水につけたり、ぬれた布などで拭かないでください。
感電・火災・器具故障の原因になります。



お 願 い

器具のお手入れの際に、アルコールやガソリン・シンナー・ベンジン等、揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。 **変色・破損の原因**となります。

ぬれた手で灯具・コードに触らないでください。 **感電の原因**となります。

器具のお手入れの際に、器具のすきまに金属類（針金・ピン等）を差し込まないでください。
器具の破損・不点灯の原因となります。

この器具のＬＥＤランプの交換は、修理扱いになります。詳しくは、この器具をお求めの電気店・最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。

無理に器具を分解して一般のＬＥＤ素子と交換しないでください。 **火災・発熱・器具破損の原因**になります。



愛情点検

取扱説明書

LED BHB-SW LED BED HEAD BRACKET

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださいますて誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。
お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

- 電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。
一般の方の工事は法律で禁止されています。

目 次

- １ページ：照明器具の取付(施工)についての安全上のご注意
２ページ：取付寸法・部品名称と器具の取付方法
３ページ：定格表・アフターサービスのお問い合わせ
４ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
ＬＥＤユニットについて・保守とお手入れ

保存用

ご不明な点がありましたら
販売店にご相談ください。

照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警 告

 ●器具の分解、改造は絶対にしないでください。 火災や感電の原因となります。	 ●万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態が発生した場合はすぐに電源を切ってください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。また、異常状態がおさまったことを確認してから工事店、電器店に修理を依頼してください。
 ●不安定な場所では使用しないでください。 器具の転倒や落下により漏電やケガの原因となります。 ●紙や布や断熱材などで覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。 火災や器具の故障の原因となります。 ●器具に内蔵されている電子部品には、絶対に触れないでください。 感電の原因となります。 ●器具の隙間に、金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。 感電、火災の原因となります。 ●器具を造営材などへ埋め込んで使用しないでください。 放熱が悪くなり、火災、故障の原因となります。	 ●取付工事は、取扱説明書にしたがって確実にこなってください。 取付に不備がありますと、火災、感電、ケガの原因となります。 ●器具の取り付けは、器具質量に耐える所に取扱説明書にしたがって確実にこなしてください。 取付に不備がありますと、感電、器具の落下、ケガの原因となります。 ●器具の取り付けは、取付け場所天井の強度を確認し、質量を耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。 ●電源を接続する際は、取扱説明書にしたがって確実にこなしてください。 接続にふびがありますと、接触不良による火災の原因となります。
 ●取付工事やランプ交換や清掃のときは、必ず電源を切ってください。 感電の原因となります。	 ●アース工事は、電気設備技術基準にしたがって確実にこなしてください。 接続に不備がありますと、感電、火災、故障、調光不良の原因となります。

⚠ 注 意

電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。

器具取付けの際に、壁面・クロス貼り等の接着等が十分乾燥してから器具を取付けてください。

メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。

この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。

器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。

取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。

器具落下によるけがの原因となることがあります。

⚠ ご使用上の注意

- 接続する電線は、電源ケーブルには、WFφ1.6 またはφ2.0 を使用し、調光信号線には、CPEV線φ0.9×1ペアまたはφ1.2×1ペアを総配線長100m以内で使用してください。
- 器具間の電源・信号送りをする場合は、取扱説明書にしたがって、１００V入力の場合は最大２０台以内とし、他の器具は接続しないでください。
- 使用温度範囲は、５～３５ で使用してください。
周囲温度が低温または高温の場合、ランプ不点灯やチラツキの原因となることがあります。
- 器具清掃の際は、シンナーやベンジンなどの溶剤は使用しないでください。
水または中性洗剤を湿した柔らかい布でよく絞ってから拭いてください。
- 器具の近くで赤外線リモコン機器を使用しないでください。 リモコン機器が正常に動作しないことがあります。
- 調光下限レベルにはバラツキを生じたり、チラツキが発生する場合があります。
- 電源波形の歪みや変動があるときはランプにチラツキが発生する場合があります。

お 願 い

電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を
必ずお客様へお渡しください。

