

お取り扱い説明書


ハニカムルーバー



このたびは、YAMAGIWAの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくごらんのうえ、正しくご使用ください。

部品名称と取付方法

※図は器具の一部を省略、簡略化したものです。



ハニカムルーバーをフード内面にセットし、クリップで固定してください。

※クリップは開口部分をつまんで矢印方向に曲げながらフード内面の凹構にはめ込んでください。

適合灯具（カタログ番号）

- T531AB/W • T532AB/W
- T531BB/W • T532BB/W
- T531CB/W • T532CB/W
- T531DB/W • T532DB/W
- T532VB/W

- T533AB/W • T534AB/W
- T533BB/W • T534BB/W
- T533CB/W • T534CB/W
- T533DB/W • T534DB/W
- T533VB/W • T534VB/W

定格表

カタログ番号	色	型 番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質 量
Z1272B	黒	60TZ-29B8-1B	—	—	—	—

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

2206A