

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠に有難うございます。  
ご使用前に注意事項をよく読み、正しい方法でご使用ください。  
なお、この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

# 取扱説明書

# MUUTO

## ライムペンダントランプ φ12 RIME PENDANT LAMP Φ 12

### 【器具仕様】

梱包内容：シェード / コードソケット一式、白手袋  
シーリングカバー / LEDランプ

器具サイズ：シェード / Φ 120 × H 150 mm

コード長：2 m

器具重量：約 0.5 kg

材質：ガラス / 樹脂 / アルミ

定格電源：AC100V 50/60Hz 共通

消費電力：2.8 W

付属ランプ：SWB-G9-3D27L 口金 G9

動作温度：-10°C ~ 35°C

※ご使用環境により、お使い出来ない場合があります。


シェードの素材にガラスを使用しております。素手で触りますと指紋が付着し跡が残る恐れがありますので、付属品の白い手袋をご使用いただき取り扱いには十分ご注意ください。また、素材の特性により色や形・風合い等に個体差があります。その為、掲載写真や展示品等とは異なる場合がございますのでご了承ください。

**!** お子様やペットがいるご家庭では、安全にご使用いただく為、ご購入者の責任で点検・管理をお願いします。  
**注意**

### ご使用方法

#### 1 ランプを取り付けます。

- ①本体のソケットを持ってランプを押し込みます。  
※取り付けに不備がありますと点灯不良の恐れがあります。
- ②はずす時は、ソケットを持ってランプを引き抜いてください。




**!** 必ず適合ランプをご使用ください。  
**注意** 火災の恐れがあります。

【適合ランプ】口金 G9 / 品番：SWBランプ（専用）10Wまで

**!** ランプの交換は、必ず電源を切った状態で行ってください。感電の恐れがあります。また消灯直後は器具が熱くなつておりヤケドの原因となりますので時間が経ち器具が冷めてからランプの交換を行ってください。  
**注意**

#### 2 本体をシェードに組み込みます。

- ①ランプをつけたコードソケットをシェード上面の穴から組み込みます。  
※シェード受けのくぼみをシェードのフチに入れながら行うと組みやすくなります。




- ②シェード受けにシェードをのせます。

**!** 必ず中央にのつてることを確認してください。  
**注意**



ここを持って回してください。

#### 3 シェードを固定します。

- ①電源コードを持った状態でシェード押さえを時計回りにまわしてシェードを固定します。




**!** シェード押さえを強く締め付け過ぎると器具の破損の恐れがあります。  
**注意**



#### 4 配線器具に取り付けます。

- ①シーリングプラグを配線器具にまっすぐ差し込み、時計回りに力ちつと音がするまで回してください。  
※曲がった状態で無理に差し込みますと破損の原因となります。
- ②はずす時は、反時計回りに回して外します。

【つけるとき】




【はずすとき】



#### 5 シーリングカバーを取り付けます。

- ①シーリングカバー2枚の間にコードを通しカバーの上下のガイド穴の中にそれぞれカバーの凸部を入れ強く押し込んでカバー2枚を嵌合させてください。
- ②シーリングカバーを引き上げてシーリングプラグを隠してください。(シーリングカバーを付けない方は⑥へお進みください。)



#### 6 点灯の確認をします。

- ①壁スイッチ等で入り切りするごとに、点灯／消灯を繰り返します。

# 安全上のご注意



⚠ 警告 : 表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能 性が想定される内容を示しています。



○○しては  
いけない



さわっては  
いけない



○○して  
ください

⚠ 注意 : 表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



分解しては  
いけない



水場で  
使わない



電源プラグ  
を抜く

## 【使用上の注意について】

【保護者の皆さまへ】お子様がご使用になる場合、安全にご使用いただくため、必ず保護者の方がお子様に付き添って取扱説明書の内容を説明してご使用ください。

- 本器具は日本国内交流 100V 専用です。海外では使用できません。過熱し、火災・故障の原因となります。
- 分解や改造は行わないでください。発熱、発火、破裂、故障、感電、液漏れの原因となります。
- 器具を密閉した空間に設置しないでください。器具の短寿命の原因となります。
- 本器具のすきまに金属類（針金など）を絶対に差し込まないでください。感電の危険があります。
- 強風の吹く恐れのある場所では使用しないでください。器具の落下の原因となり、故障、破損に繋がります。
- 温泉地等の腐食性ガスが発生する場所や、海上・臨海部等の岩礁隣接地、塩素を使用するプールでは、使用しないでください。器具の故障、火災、感電の原因となります。

- 激しい振動、衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所では使用しないでください。器具の故障、破損の原因となります。
- 光源部を人や動物の目に直接当てないでください。光を見続けると視力低下や失明の恐れがあります。
- 器具にぶら下がらないでください。配線器具が脱落し、ケガ、家財の損傷、器具破損、火災の原因になります。特に小さなお子様がいるご家庭では、保護者の方のご注意をお願いします。
- 高温・高湿になる場所やカーテン等の燃えやすい物の近くに設置しないでください。
- 充電中やご使用中は、器具が温かくなる場合がございますが異常ではありません。

## 【お手入れについて】

- 安全に使用していただくために、定期的に清掃・点検をしてください。不具合がありましたら、そのまま使用せずご購入店・販売店に修理をお願いしてください。
- 掃除する際は、必ず乾いた布で拭き、水や洗剤等は使用しないでください。器具の故障・破損・感電・火災の原因になります。
- シンナーやベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。



## 【保証について】

ご購入頂いた製品に不良・破損があった場合、製品違いの場合、ご購入より一週間以内のご連絡をお願いいたします。迅速に部品または製品の交換をさせて頂きます。まずはご購入日の分かる保証書等をお持ちになりご購入店へご連絡をお願いいたします。到着より一週間にを超えた製品破損のご連絡の場合、お預かりしての修理対応となります。送料等の費用は全てお客様のご負担となりますのでご了承ください。使用法の誤り、乱用、不当な修理、改造、分解による故障、天災火災、保存上の不備による故障および損傷の修理等につきましては、保証期間内でも有料となります。保証対象外の修理品の運賃等の諸掛かり費用はお客様ご負担でお願いいたします。ご購入店・ご購入日の記入、レシート等が無い場合、またご購入から一年以上経過している場合、有料となりますので、お買い上げのレシート領収書とともに大切に保管してください。保証は日本国内でのみ有効です。

## 【アフターサービスについて】

器具の寿命等により点灯しなくなった場合や、その他の故障についてもお預かりしての修理とさせて頂きます。まずはご購入店へご相談ください。当社へ送って頂いても修理対応させて頂ますが、当社までの送料はお客様のご負担となります。お見積り等は、器具を拝見させて頂いてからとなりますので、まずは製品名と故障内容をご確認の上、お問い合わせください。

### 保証書

品番 RIME PENDANT LAMP Φ12

### □無償修理保証範囲

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無償修理させて頂きます。
- 修理の必要が生じた場合は、お買上げ販売店の販売証明書と製品をお買上げ販売店へご持参の上修理をお申し付けください。
- 修理ご依頼で送られる場合、発送時の送料はお客様のご負担となります。  
(弊社からの返送料は弊社負担)
- 本書は日本国内のみにて有効です。
- 次のような場合には保証期間内でも修理費用を申し受けます。  
(イ) 過った取り扱い、不当な修理改造を受けた製品、並びにご使用者に責任があると考えられる故障又は破損。  
(ロ) 火災・地震・水害・落雷などの天災、並びに公害や異常電圧などの外部要因による故障又は破損。  
(ハ) 通常の使用を超える酷使状態に起因する修理。(業務用用途に使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障又は破損)
- 移転、譲答品等にてお買上げ販売店に修理依頼が出来ない場合は、弊社にお問い合わせください。

### 保証期間 (ご購入日より一年間)

販売店名・所在地・電話番号  
**販売店**

※ご購入店様が記入をされるか、販売証明書を添付してください。  
それ以外のものは無効（保証対象外）となります。

お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店発行の領収書と合わせて大切に保管してください。ご購入されました商品に不具合等がございましたらお手数ですが、まずはご購入された店舗へご連絡をお願い致します。

## 【輸入販売元】

株式会社インターフォフィス

〒107-0062 東京都港区南青山1-2-6 ラティス青山スクエア6F  
TEL : 03-5771-7631 / FAX:03-5771-7636  
<https://www.interoffice.co.jp/>

## 【お問い合わせ先】

スワン電器株式会社

〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830  
TEL : 04-7191-5088 / FAX:04-7191-7774  
<https://swanlighting.jp/>

※製品改良の為、予告なく変更することがあります。