白熱灯ブラケット

取 扱 説 明 書

取説№ B４B００６A３

お客様へ

このたびは、ＹＡＭＡＧＩＷＡの照明器具をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。
ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

yamagiwa

目　　次

１ページ　：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
２ページ　：照明器具ご使用についての安全上のご注意
３ページ　：シリーズ商品の紹介、保守とお手入れ、アフターサービスのお問合せ
４ページ　：部品名称と器具の取付方法、定格表

ご不明な点がありましたら販売店にご相談ください。

保管用

照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

⚠警　告

火災のおそれがあります
◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります
◇取付方向に指定のある器具は指定の取付方向に取り付けてください。
◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
◇器具の取付けは取付ける壁の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります
◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。
◇ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。

火災のおそれがあります
◇器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。

落下によるけがのあそれがあります
◇取付け部のまわりに極端な突出部のある壁に、器具を取付けないでください。

⚠注　意


◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は**法律で禁止**されています。
◇器具取付けの際に壁の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
◇器具取付けの際に壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。
メッキや塗装等の**変色やさびの原因**となります。
◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。
屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になります と**火災の原因**となります。
◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。
◇セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。**落下によるけがの原因**となります。
◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。**不点灯、ランプ短寿命、落下の原因**となることがあります。


お　願　い

電気工事店様へ
工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

部品名称と器具の取付方法

■ 取付ピッチ





1．器具に表示してある「取付方向注意シール」の通り正しい方向で取り付けてください。
間違った方向で取り付けますと故障や事故の原因となります。

取付方向 上 ↑

2．取付板を取付ネジで補強材のある位置に取り付けてください。

3．電源電線と口出線を結線してください。

4．本体を取付板にローレットナットで取り付けてください。

5．ランプをソケットにねじ込みます。
器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。

6．セードをセード支持アームの溝にはめ込み、穴の位置を合わせて、セード止めピンで固定してください。（左右各２ヶ所）
・なお、セードには天地方向があります。

7．セード支持棒を本体上部のネジにはめ込み、ローレットナットで固定してください。

〈セードを取り付ける際のお願い〉
●セードにセード止めピンを差し込む際、多少きつめになっておりますが、異常ではありません。

施工時のご注意

・温度の高くなる場所や湿気の多い場所・水のかかる場所にはご使用にならないでください。

・壁付専用器具ですので壁面以外の取付けはできません。
器具はクロス貼りなどの接着剤が十分乾燥してから取り付けてください。メッキ・塗装などの変色やサビのもとになります。

部品を購入の際は □ 内の部品番号でお問い合わせください。

定格表

カタログ番号	色	型　番	使用電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ	質 量
172B2500	—	B4BB−07Z2−10	100V	54W	E17 PS35 ミニクリプトンランプホワイト 60WX1	0.7kg

●本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。　　2206C
●木製品のため木目・色等は多少違いがございますので、ご了承ください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警　告

火災のおそれがあります

◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。又カーテン・揮発物等の
　燃えやすいものに近づけないでください。
◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。



感電・火災のおそれがあります

◇器具及び部品の改造をしないでください。
◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。





感電・火災のおそれがあります

◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店に
　ご相談ください。

感電のおそれがあります

◇ランプの交換や器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。



⚠ 注　意

◇照明器具には寿命があります。設置後およそ８～１０年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は
　進行しています。３～５年に１回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合が
　ありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は１０年です。）
◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
　感電や火災の原因となることがあります。



◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないよう
　にしてください。**器具の変形や火災の原因**となることがあります。



◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や
　衝撃を加えたりしないでください。**器具の落下によるけがの原因**となることがあります。
◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
　落下によるけがの原因となることがあります。
◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（６ケ月に１回程度）清掃、点検してください。
　器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。

お　願　い

・ぬれた手で器具にさわらないでください。
・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
・ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
　変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いた
　やわらかい布で仕上げてください。


お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保存してください。

シリーズ商品の紹介

ドムスシリーズ（ドイツ）

ドムス社はドイツ北部の自然に囲まれた環境のなかで、近代的な技術と確かなクラフトマンシップを基本に生産を続けています。
＜木＞の素材を充分に活かすために、表面は天然オイルとワックスを使って仕上げられ、その方法により、気孔が開いたままとなり木が呼吸し、生きた状態で木肌の美しさを保つことができます。

■ 完成図



保守とお手入れについて

●ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
　・スイッチが入っているか？
　・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
　・ランプが切れていないか？

●ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

●器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。

●器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。
　金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。

●木・布・紙のセードは乾いた布でほこりをはらってください。

●明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（６ケ月に１回程度）清掃、点検してください。



アフターサービスのお問合せ

yamagiwa

商品に関するご相談及びお問合せは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へご連絡ください。部品についてのお問合せは「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

弊社ホームページのお問合せフォームより
ご相談ください。
https://www.yamagiwa.co.jp/contact/
※ お電話によるお問合せは承っておりません。