




■組立方法


- 1・支柱にワッシャーとスペーサー、セードを順番に被せてください。
- 2・上部パイプを被せ、固定リングをねじ込んで固定します。
- 3・指定W数のランプをソケットに差し込みます
- 4・セードをソケットに被せて、締込リングで固定します。

■使用方法

- ・床、テーブル等の安定した場所でご使用ください。
- ・プラグをコンセントに差し込み、フットスイッチで点灯・消灯を行ってください。

●使用時のご注意

- ・灯具(特にガラス部)は衝撃に弱く壊れやすいため、取り扱いには十分ご注意ください。
- ・灯具を傾けた状態での使用は転倒による破損のおそれがありますのでお避けください。



定格表

品名	型番	入力電圧	適合ランプ	質量
ABAT-JOUR	803.02	AC100V 50/60Hz 共通	G9ハロピンランプ40Wx1灯	12kg

●本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

警告

- ▲火災の恐れがあります
 - ・器具を布・紙等でおおったりしないでください。また、カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
 - ・器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
- ▲感電・火災の恐れがあります
 - ・器具及び部品の改造をしないでください。
 - ・器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
 - ・ランプ交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
- ▲やけどのおそれがあります
 - ・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。

注意

- ▲器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因になることがあります。器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。
- ▲器具の変形や火災の原因になることがあります
- ▲器具のお手入れなどで、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えないでください。
- ▲グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります

お願い

- ・明るく安全に使用していただくために、器具は定期的に清掃、点検を行い、ネジのゆるみ、損傷、脱落がないかお調べください。
- ・濡れた手で器具にさわらないでください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたり殺虫剤をかけたりしないでください。

故障かな？と思ったときは

現 象	原 因	処 置
・点灯しない	・電源プラグのはずれ	・確実に電源プラグをコンセントに差し込む
	・ランプのゆるみ	・ランプを確実にねじ込む
	・ランプ切れ	・新しいランプと交換する
	・表示以外のランプの使用	・表示してあるランプを使用する

★お読みになりましたら、この取扱説明書はいつでも見られるところに保管してください。

保 証 書

品名					
製品番号					
お客様	お名前				
	住所				
	電話番号				
お買い上げ年月日	年	月	日	保証期間	ご購入日より1年間
販売店					
			<お問合せ先> 〒104-0061 東京都中央区銀座7-8-8ダミア二銀座タワー ダミア二・ジャパン株式会社 TEL:03-6252-4313 FAX:03-6252-4363		