

リサ

デザイン：リサ・ヨハンソン・パッペ（1947年）
ブランド：イノルクス

サイズ	S：Φ.265 H.285（重量:0.7kg） L：Φ.445 H.240 （重量:ホワイト 0.9kg、プラス 1.0kg）
材質	ホワイト/アルミニウム（塗装仕上げ） プラス/真鍮（内側のみ塗装仕上げ）
仕様	E26 白熱球 60W×1 またはE26 LED電球 60W相当×1 コード長：1.5m



リサ・ヨハンソン・パッペ [1907-1989]
Lisa Johansson-Pape

フィンランド、ヘルシンキ生まれ。1937年よりストックマンデパートのインテリアデザイナーとして働き、その後ストックマンオルノ社の照明デザイナーとなりました。1950-60年代頃にはイッタラ社にてペンダントランプやガラス製のベースのデザインも行います。フィンランド照明学会創設者の一人で、北欧を代表する照明デザイナーとなりました。機能性を重視しながらも人々の審美眼をも満たす彼女の作品は、今も北欧各国の家庭で親しまれています。

安全上のご注意

警告

ご使用にあたって	電源接続の際は、取扱説明書の取り付け方法に従い確実に行ってください。 ・火災や感電、器具の落下によるけがの原因となります。
	器具の取り付けや電球の交換、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。 ・感電のおそれがあります。
	器具の取り付けは、取り付ける天井の強度を確認し、重量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。 ・器具の落下によるけがのおそれがあります。
	取扱説明書に表示されている以外の電球を取り付けしないでください。 ・火災のおそれがあります。
	器具および部品の改造をしないでください。 ・感電や火災のおそれがあります。
	器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 ・感電や火災のおそれがあります。
	電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 ・感電や火災のおそれがあります。
	器具を布・紙等でおおったりしないでください。 またカーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ・火災のおそれがあります。
	器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。 ・器具の変形や火災のおそれがあります。
	異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。 ・感電や火災のおそれがあります。

警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

ご使用にあたって	この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所ではご使用できません。また、屋外では使用しないでください。 ・感電・火災の原因となります。
	器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。 ・火災の原因となります。
	器具の保守・お手入れなどで、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えないでください。 ・器具の落下によるけがの原因となります。
	器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）、器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。 ・発火、火災の原因となります。
	器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。 ・感電や火災の原因となります。
器具のお手入れの際に、ガンソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたり、殺虫剤やカビ取り材をかけたらないでください。 ・変色、破損の原因となります。	
濡れた手で器具を触らないでください。 ・感電や火災の原因となります。	
点灯中および消灯直後の電球に、触らないでください。 ・やけどする場合があります。	
お手入れ	安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
	汚れは、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼって拭き取り、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。

注意

取り扱いを誤った場合、傷害や物的損害の発生が想定される内容を示しています。