

保証書

品名/品番 MINI CHANDELIER	
お買上げ日 年 月 日	保証期間 本体 1年間
お客様	お名前
	ご住所
	電話番号
販売店	印

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとで無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明な点は、お買上げの販売店または弊社問い合わせ先にご相談ください。

- 保証期間内であっても、次のような場合は有償修理、又は修理不可となります。
- ・誤った使用や改造及び不当な修理による故障や損傷

・お買上げ後の輸送・移動・取付時の落下等による故障や損傷

・火災・地震・水害・落雷・その他の天変地異、及び公害・塩害・ガス害・異常電圧による故障や損傷

・指定された電源以外を使用した、またはその影響による故障や損傷

・車両・船舶に搭載したことによる故障や損傷

・施工上の不備に起因する故障や不具合

・法令・取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障や損傷

・保証書（本書）の提示がない場合、及び必要事項がない場合または字句を書き換えられた場合

・時間経過による各部材の変色や錆

・保証書貼付用シールの条件を満たしていない場合、または販売店の記載がない場合

・正しく組立てられていない場合
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid in Japan
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

製品に関するお問い合わせ

TDX株式会社

TEL:03-6421-0847

mail:shop@tdx-corp.net

営業時間:10:00~18:00

土日祝、夏季・冬季休業を除く

Tom
Dixon.

MINI CHANDELIER

このたびは、本製品をお買上げいただき
ましてありがとうございます。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読み
いただき、正しくお使いください。
またお読みになった後は、この取扱説明書が
いつでも確認できる場所に保管してください。

この器具は調光に
対応しておりません

LED が内蔵されています

⚠ 注意 大変熱くなりますので、
点灯時・消灯直後は絶対に
触れないでください。

安全上のご注意 必ずお読みください

ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき危害や
損害を未然に防ぐためのものです。

ここでは注意事項を「⚠ 警告」と「⚠ 注意」に区分して、安全に
ご使用いただくために必ずお守りいただくことを記載しています。

⊘ 記号は<禁止>(しないでください) ⊘ 記号は<強制>(必ずしてください)
を表示します。 ⊘ 記号は<強制>(必ずしてください) ⊘ 記号は<強制>(必ずしてください)

設置について

⚠ 警告 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容

- この器具は一般屋内用天井吊り下げ照明器具です。
それ以外の用途に使用しないでください。
また、下記の点をお守りください。
- ・床や壁、傾斜している天井に取り付けない

・周囲温度が 35℃を超える場所で使用しない

・屋外で使用しない

・水のかかる場所や多湿(湿度 85%以上)の場所で使用しない

・振動、衝撃の激しい場所で使用しない

・腐食性のガスや可燃性のガスが発生する場所で使用しない

・粉塵の多い場所で使用しない

・燃えやすいものを近づけない
- 守らないと感電・火災・落下の原因となります。

⚠ 注意 人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容

⚠ 注意 人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容

⚠ 注意 人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容

⚠ 注意 人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容

⚠ 注意 人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容


使用について

⚠ 注意 人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容

⚠ 注意 人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容


⚠ 注意 人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容

同梱品 / 各部の名称




※シェードは別売です。
MELTシリーズ以外のシリーズも
取り付けが可能です。
詳細は販売店にお問い合わせください。

- 1** **A** 固定ナットを外します **B** フランジを下ろします。



- 2** 取付面の補強をして、天井に設置します。




⚠ 警告 守らないと落下によるけがの原因となります。


■下のような場所には取り付けできません。

- ・押すとたわむ天井(補強材のない天井)
- ・傾斜を合わせた舟底天井
- ・サオブチ天井・傾斜している天井・壁面

- 3** スケールを使ってコード長を決めてください。



- 4** **A** ワイヤーを引きます **B** ワイヤーストッパーのネジを締めます




ワイヤーストッパーのネジは確実に締めてください。

本商品はワイヤーフィラティにて長さ調整が可能です。


全長を短くする場合

ワイヤーをフィラティに押し込み長さを調整してください。




全長を長くする場合

フィラティ押しながらワイヤーを下に引張って長さ調整してください。



余ったワイヤーについては適切に処理をしてください。

- 5**



- ・電源コードが余る場合、適切にまとめるか、カットにて対応ください。
- ・その際、電源コードに過重負荷がかからない様、ワイヤーより長くなるよう調整してください。
- ・器具線とドライバの再接続の際は+/- を誤りなく、適切に接続しなおしてください。

- 6**

電源線を接続する 電気配線は必ず有資格者が実施してください。

- ① 本商品はLEDドライバー(直流電源装置)を使用します。間違った接続をすると商品が破損しますので、ご注意ください。




AC側には交流100Vを入力してください。
※電源線

DC側はDC24Vが出力されます。
※照明器具へ接続済


- ② 電源を接続します。

適切な圧着端子及びコネクタを使用して確実に接続してください。


LEDドライバーのAC側(100V入力側)と壁側からの電線(100V)を接続してください。
接続後、安定して点灯していることを確認ください。



- 7** **A** フランジを戻します。 **B** 固定ナットを締めます。



- 8** 各ソケットにシェードをはめます。



※シェードは別売です。

MELTシリーズ以外のシリーズも取り付けが可能です。
詳細は販売店にお問い合わせください。

■お手入れをする

■お手入れの際は、電源を切り、ランプが冷えたことを確認してから行ってください。

守らないと やけど・感電の原因となります。

- ・シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないでください。
- ・化学ぞうきんを使用する際は、その取扱説明書に従ってください。
- ・定期的に表面のゴミやほこりを乾いた布で取り除いてください。

■製品について

点検のしかた

末永く安全にお使いいただくために次の点をご確認ください。

- ☐ 製品にゴミやほこりがたまっている
→乾いた布等でゴミやほこりを取り除く
- ☐ 異臭や異音がある、製品に変形や破損がある、またはその他の異常がある
→使用を中止し、お買上げの販売店または弊社問い合わせ先にご相談ください。