


250530



△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。

7																			
6																			
5	ベース	鋼板	1	白色															
4	プラグ付コード	塩化ビニル	1	白色 1.8m															
3	フットスイッチ	樹脂	1	白色 125V 3A															
2	ソケット	磁器	1	E26 250V 3A															
1	セード	樹脂	1	乳白色 和紙張り仕上															
品番	品名	材質	数量	摘要															
第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	9.5 kg	カタログ番号	149S7571	型番	E1MK-01Z5-10							

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。