


部品名称と取付方法

部品図は一部、簡略・抽象化したものです。



■器具の取付方法

※取付作業前に電源が切れていることを確認してください。

- ①灯具とセード支持材を組立てください。図1) セードの取付け・取外し
図2) 灯具とセード支持材の組立固定取付
- ②セード（和紙）をセード支持材に上下引掛けて固定してください。
 - ・ソケットにランプをセットします。（指定ワット数以下のランプをご使用ください。）
 - ・セード支持材を灯具にはめ込み固定ナットで締め付けます。
- ③引掛けシーリングキャップを引掛けシーリングボディにセットします。
- ④フランジを天井面に押し上げてください。（フランジは2分割です。上記のように組み立ててご使用ください。）

※別紙「和紙セード」の取り扱い上のご注意」参照

取扱説明書

SYOKU ショク PENDANT LIGHT



このたびは、YAMAGIWAの照明器具をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取付け、正しくご使用ください。
お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。
●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目次

- 1ページ：照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意
- 2ページ：照明器具のご使用についての安全上のご注意
- 3ページ：定格表・保守とお手入れ、アフターサービス
- 4ページ：部品名称と取付方法等

照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

警告



火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電気工事は、電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは、取付場所天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプ取付けの際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。



落下によるけがのおそれがあります

- ◇傾斜した天井や船底天井、及び取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を取付けないでください。

注意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇器具の取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具取付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。
- ◇この器具は屋内専用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。

お願い

電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告



火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
- ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。
- ◇又揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
- ◇断熱材・防音材でおおわないでください。



感電・火災のおそれがあります

- ◇器具及び部品の改造をしないでください。
- ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。



感電・火災のおそれがあります

- ◇異常時（煙がでたり、変な臭いがする時）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。

感電のおそれがあります

- ◇ランプの交換や、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。



⚠ 注意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。

感電や火災の原因となることがあります。

- ◇器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かないでください。火災の原因となります。

- ◇この器具は屋内専用で5～35℃の範囲で使用するよう設計されています。

湿気の多い場所や水のかかる場所、温度の高い場所などには使用しないでください。

感電・火災の原因となります。

- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。

- ◇ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書に従って、指定されたランプを使用してください。

指定以外のランプを使用しますと、火災の原因となります。

- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。

- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。



定格表


カタログ番号	型番	使用電圧・周波数	消費電力	定格・適合ランプ	質量
320F-643	04FF-17B2-10	AC 100V 50/60Hz 共用	12.9W	E26 LED電球100Wタイプ LDA1 3W×1灯（別売）	0.5kg
320F-644	04FF-18B1-10				0.4kg

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

■LED電球の対応

- ・器具商品化に伴い、以下のランプでの評価を実施しております。
E26形（LED電球100Wタイプ）
- ・LED電球は、各メーカーで新製品への切替え時期が早いいため、上記ランプが無い場合は、W数を目安としてください。
- ・電球の種類によって、発光部の位置、光イメージが変化します。
- ・極端に形状の違うランプや、器具に干渉するランプは使用しないでください。
- ・ご使用にあたってはLED電球の取扱説明書や注意書に従ってください。
- ・調光対応につきましては、LED電球の取扱説明書や注意書に従ってください。

保守とお手入れ



必ず電源を切ってください。感電・火傷の原因になります。

●ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください

- ・スイッチが入っているか？
- ・ランプが切れていないか？
- ・ランプがソケットに確実にまっているか？



保守とお手入れのしかた

- ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

変色・破損の原因となります。乾いた柔らかい布でやさしく拭いてください。

- ◇ぬれた手で器具に触らないでください。

- ◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。

- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

弊社のホームページのお問い合わせフォームより

ご相談ください。

<https://www.yamagiwa.jp/contact/>

※ お電話によるお問い合わせは承っておりません。




和紙セードの取り扱い上のご注意

- ・器具の取付方法などの詳細は取扱説明書をよくお読みください
- ・本書および取扱説明書をよくお読みの上、丁寧に組み立ててください


■セード組立手順■



セード(和紙)・セード支持材



セード支持材の角部を上から差し込み斜めにしながら上部リングに挿入します




和紙が破けないように注意しながらセード支持材の角部にあるくぼみを下部リングにはめ込んでください



セードを優しく上に引っ張りながら、セード支持材の突起部分を上部リングの穴に入れ引っ掛けてください



下から見てこのようにくぼみが下部リングにきちんとはまっていることを確認してください



ランプをセットしたソケットをセード支持材にはめ込み固定ナットで締め付けてください

セードは和紙で作られておりますので、破れないようにお取扱にはご注意ください。

①和紙セードは静かに広げる。

②過度な力を加えない。

③濡れた手等で直接触らない