定格表

カタログ番号	型　番	電源電圧 周波数	適合ランプ	灯具寸法	質 量
320S7544K	71MK-04B1-3K	AC100V 50/60Hz	E17 LED電球クリア35W(LDF004D)×3 ※ランプ別売	高 :1600mm 巾 :φ450mm	5.8kg
320S7585K	71SA-02B1-3K		G9 ハロピンランプクリア 110V 25W×3 (LED電球フロスト20W LED2L-G9-F 対応)	高 :1500mm 巾 :φ300mm	4.8kg
320S7530K	71SF-01B1-3K		G9 ハロピンランプクリア 110V 25W×3 (LED電球フロスト20W LED2L-G9-F 対応)	高 : 500mm 巾 :φ300mm	2.2kg

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

保守とお手入れ

⚠ 注意　必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

●ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
・スイッチが入っているか？
・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
・ランプが切れていないか？

●点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。
ランプ交換の際には、１０分ほど冷ましてから行ってください。

お 願 い

◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン・アルコール等揮発物で拭いたり殺虫剤をかけないでください。変色・破損の原因となります。
灯具部の汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら柔らかい布で仕上げてください。
◇樹脂部はたいへん傷つきやすい素材です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
また必ずぬらさないよう注意してください。変形の原因となります。
◇ぬれた手で灯具にさわらないでください。

愛情点検

アフターサービスのお問合せ

yamagiwa

商品に関するご相談及びお問合せは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へご連絡ください。部品についてのお問合せは「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

弊社ホームページのお問合せフォームより
ご相談ください。
https://www.yamagiwa.co.jp/contact/

※ お電話によるお問合せは承っておりません。

08320S7507A1

LED スタンド

取扱説明書　TWILIGHT

yamagiwa

このたびは、YAMAGIWAの照明器具をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくごらんのうえ、正しくご使用ください。
小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。

ご不明な点がありましたら販売店にご相談ください

目　次

１ページ：照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意
２ページ：部品名称
３ページ：組み立て方法・ランプ交換の方法
４ページ：定格表・保守とお手入れ・アフターサービス

照明器具についての安全上のご注意

⚠ 警 告

火災のおそれがあります
◇異常時には（煙が出たり、変な臭いがするとき）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。

感電のおそれがあります
◇ランプの取付け、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

感電・火災の恐れがあります
◇器具および、部品の改造はしないでください。
◇器具の隙間に、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
また、電源コードをベースなどの重たいものの下敷きにしたり、電熱具に近づけたりしないでください。
◇激しく揺らすなど、無理に動かさないでください。

火災のおそれがあります
◇器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。
◇器具を紙・布等でおおったりしないでください。
また、カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。
◇不安定な場所や、傾斜した場所で使用しないでください。

⚠ 注 意

◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。**感電や火災の原因**となることがあります。
◇器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かないでください。
火災の原因となります。
◇この器具は屋内専用で５～３５℃の範囲で使用するよう設計されています。湿気の多い場所や水のかかる場所、温度の高い場所などには使用しないでください。**感電・火災・器具変形の原因**となります。
◇器具をご使用になる際や保守・お手入れ等で無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具の破損の原因**となることがあります。
◇ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書に従って、指定されたランプを使用してください。
指定以外のランプを使用しますと、**火災の原因**となります。
◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（６ヶ月に１回程度）清掃、点検してください。
ご使用になるときは、器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷・脱落・コードの痛みがないかお調べください。
不備がありますと**発火・火災の原因**となることがあります。
◇照明器具には寿命があります。設置して８～１０年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
必ず点検・交換をしてください。点検せずに長時間使い続けると、**感電・火災・発熱・性能劣化のおそれ**があります。（使用条件は周囲温度30℃、1日１０時間点灯、年間３，０００時間点灯。JIS C8105-1解説による）
◇セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付は確実に行ってください。**転倒・火災の原因**となります。
◇電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに、必ずプラグを持って抜いてください。
また、長時間ご使用にならないときは必ずコンセントは抜いてください。感電・火災の原因になります。
◇器具に表示された定格電圧（定格電圧±６％）以外の電圧で使用しないでください。

お 願 い
この取扱説明書は大切に保管しておいてください

2506

部品名称

イラストは、器具を一部省略してあらわしたものです

320S7544K



320S7585K



320S7530K



組み立て方法

320S7544K・320S7585K・320S7530K

320S7544K・320S7585Kはセード・本体が別梱包になっているため、下記の手順で組み立ててください。
320S7530Kは組み上がった状態で梱包されていますが、ランプ交換やメンテナンスの際には
下記の手順でセードの取り外しが可能です。

図1



図2



ランプ交換の方法

⚠注意	必ず電源を切って行ってください。 感電・やけどの原因になります。

ランプ交換は必ず電源を切って約10分待ってからおこなってください。

- ●表示に従って、定格表に記載したランプを必ずご使用ください。指定以外のランプを使用しますと**火災の原因**となります。
- ●点灯中・消灯直後のランプは高温になっています。手を触れないでください。**やけどの原因**になります。
- ●ゆるみ・ガタ等がないよう、ソケットの奥までねじ込んでください。不備がありますと、**火災・感電・不点灯の原因**となります。

手 順

1）セード上部の支柱を回して取り外します。

2）上面のディフューザーを取り外します。

3）ローレットナットを外し、セードを取り外します。

4）ソケットからランプ交換が可能です。

320S7544K　320S7585K・320S7530K



※ランプは、ソケットに対してまっすぐに差し込んでください。

ランプの取り付け後にセードを取付ける際は、ランプに
セードがぶつかってしまわないように、気を付けてください。

2506