

取扱説明書

BEGA




yamagiwa

このたびは、YAMAGIWA の照明器具をお買い上げくださいますと誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。
お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

カタログ番号	型番	質量	適合器具
Z4303	B7TZ-13B7-Z0		T4385B(カタログ番号) B7TF-23B4-1B(型番)
Z4305	B7TZ-15B1-Z0		T4382B(カタログ番号) B7TF-20B2-1B(型番)


※ 本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

部品名称



取付方法


図 1



① 器具からネジ(3本)をはずす

(図 1)

図 2




② スプレッドレンズを取り付ける

(図 2・3)

- ・スプレッドレンズの向きを確認し、カバーを器具に合わせてください。
- ・カバー固定ネジ(3本)を締め付け、器具に固定してください。
- ・最後に確実に取り付いているか確認してください。正しく取付けられていないと故障や浸水の原因となります。

図 3

配光イメージ



スプレッドレンズの向き

